

PER INIZIARE LA CONSULTAZIONE FAI CLIC SULLA CALDAIA

PER APRIRE
LA VERSIONE
STAMPABILE
DI QUESTO
MANUALE
FAI CLIC QUI

Manuale di servizio



EXCLUSIVE

MIX C.S.I. - C.A.I.

MIX R.S.I. - R.A.I.

MICROMIX - MICROCAI





SOMMARIO




1 GENERALE

- 1.1 AVVERTENZE GENERALI
- 1.2 REGOLE FONDAMENTALI PER LA SICUREZZA
- 1.3 CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA
- 1.4 IDENTIFICAZIONE MODELLO CALDAIA
- 1.5 IDENTIFICAZIONE PRINCIPALI COMPONENTI
 - 1.5.1 Bruciatore
 - 1.5.2 Camera di combustione
 - 1.5.3 Circolatore
 - 1.5.4 Elettrodo di accensione e rilevazione
 - 1.5.5 Flussostato
 - 1.5.6 Limitatore di portata
 - 1.5.7 Miniaccumulo
 - 1.5.8 Trasduttore di pressione
 - 1.5.9 Pressostato differenziale
 - 1.5.10 Rubinetto di riempimento
 - 1.5.11 Scambiatore principale
 - 1.5.12 Scatola aria
 - 1.5.13 Schede elettroniche
 - 1.5.14 Sonde controllo temperatura NTC
 - 1.5.15 Termostato fumi
 - 1.5.16 Termostato limite
 - 1.5.17 Valvola by pass
 - 1.5.18 Valvola gas
 - 1.5.19 Valvola di sicurezza
 - 1.5.20 Valvola tre vie
 - 1.5.21 Vaso di espansione
 - 1.5.22 Ventilatore
 - 1.5.23 Venturi
- 1.6 DISPLAY DIGITALE RETROILLUMINATO
- 1.7 PANNELLO DI COMANDO

2 PRIMA ACCENSIONE

- 2.1 OPERAZIONI PRELIMINARI
- 2.2 MESSA IN SERVIZIO
 - 2.2.1 Operazioni per l'accensione e l'uso della caldaia
 - 2.2.2 Controlli durante e dopo la prima messa in servizio





3 FUNZIONAMENTO CALDAIA



- 1 DESCRIZIONE DEI PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO
 - 3.1.1 Principio di funzionamento idraulico in sanitario
 - 3.1.2 Principio di funzionamento idraulico in riscaldamento

3.2 REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA

- 3.2.1 Funzionamento invernale
- 3.2.2 Regolazione temperatura acqua riscaldamento
- 3.2.3 Regolazione della temperatura sanitaria
- 3.2.4 Funzionamento estivo
- 3.2.5 Regolazione della temperatura sanitaria

3.3 FUNZIONI PRINCIPALI

- 3.3.1 Riempimento semiautomatico
- 3.3.2 Informazioni
- 3.3.3 Funzione S.A.R.A.
- 3 3 4 Funzione S A R A BOOSTER
- 3.3.5 Funzione Preriscaldo sanitario
- 3.3.6 Ciclo antibloccaggio circolatore
- 3.3.7 Ciclo antigelo

3.4 PROGRAMMAZIONE PARAMETRI (codice 53)

- 3.4.1 Inserimento della password
- 3.4.2 Modifica dei parametri

3.5 TRASFORMAZIONI GAS

- 3.5.1 Sostituzione degli ugelli
- 3.5.2 Modifica del parametro "1" (tipo gas)

3.6 TARATURA DELLE PRESSIONI DEL BRUCIATORE

- 3.6.1 Operazioni preliminari
- 3.6.2 Taratura delle pressioni al bruciatore
- 3.7 VERIFICA DEI PARAMENTRI DI COMBUSTIONE
- 3.8 TARATURA E SERVICE (codice 18)

4 SPEGNIMENTO CALDAIA

- 4.1 SPEGNIMENTO TEMPORANEO
- 4.2 SPEGNIMENTO PER LUNGHI PERIODI






5 MANUTENZIONE



- .1 TABELLA MANUTENZIONE PERIODICA PROGRAMMATA
- 5.2 UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE
- 5.3 NORME DI SICUREZZA
- 5.4 ACCESSIBILITÀ AI COMPONENTI
 - 5.4.1 Smontaggio bruciatore
 - 5.4.2 Smontaggio bruciatore
 - 5.4.3 Smontaggio circolatore
 - 5.4.4 Smontaggio elettrodo
 - 5.4.5 Smontaggio elettrodo
 - 5.4.6 Smontaggio flussostato
 - 5.4.7 Smontaggio generatore HT
 - 5.4.8 Smontaggio mantello
 - 5.4.9 Smontaggio pressostato acqua
 - 5.4.10 Smontaggio pressostato di sicurezza
 - 5.4.11 Smontaggio regolatore di portata
 - 5.4.12 Smontaggio scambiatore primario
 - 5.4.13 Smontaggio scambiatore primario
 - 5.4.14 Smontaggio scambiatore sanitario
 - 5.4.15 Smontaggio schede elettroniche
 - 5.4.16 Smontaggio sonda NTC riscaldamento
 - 5.4.17 Smontaggio sonda NTC sanitario
 - 5.4.18 Smontaggio termostato fumi
 - 5.4.19 Smontaggio termostato limite
 - 5.4.20 Smontaggio ugelli
 - 5.4.21 Smontaggio ugelli
 - 5.4.22 Smontaggio valvola by-pass e valvola di non ritorno
 - 5.4.23 Smontaggio valvola gas
 - 5.4.24 Smontaggio valvola di sicurezza
 - 5.4.25 Smontaggio vaso di espansione
 - 5.4.26 Smontaggio ventilatore
 - 5.4.27 Smontaggio Venturi
 - 5.4.28 Smontaggio valvola tre vie





6.1 ANOMALIE

6 RICERCA GUASTI



- 6.3 VERIFICA GENERALE
- 6.4 VERIFICA ACCENSIONE
- 6.5 VERIFICA ALIMENTAZIONE ELETTRICA
- 6.6 VERIFICA FIAMMA PARASSITA
- 6.7 VERIFICA ATTUATORE MINIACCUMULO
- 6.8 VERIFICA ATTUATORE RIEMPIMENTO
- 6.9 VERIFICA CIRCOLATORE
- 6.10 VERIFICA COLLEGAMENTO SONDA ESTERNA
- 6.11 VERIFICA MANCANZA ACOUA
- 6.12 VERIFICA MANCANZA FIAMMA
- 6.13 VERIFICA PRESSOSTATO
- 6.14 VERIFICA PRESSOSTATO ANALOGICO DIFFERENZIALE
- 6.15 VERIFICA SCHEDA COMANDI DISPLAY
- 6.16 VERIFICA SCHEDA REGOLAZIONE
- 6.17 VERIFICA SONDA PRIMARIO
- 6.18 VERIFICA SONDA SANTARIO
- 6.19 VERIFICA TERMOSTATO BASSA TEMPERATURA
- 6.20 VERIFICA TERMOSTATO BRUCIATORE
- 6.21 VERIFICA TERMOSTATO FUMI
- 6.22 VERIFICA TERMOSTATO LIMITE
- 6.23 VERIFICA TRASDUTTORE DI PRESSIONE
- 6.24 VERIFICA TRE VIE ELETTRICA
- 6.25 VERIFICA VENTILATORE

7 TEST DI FUNZIONAMENTO

- 7.1 TEST FUNZIONAMENTO CALDAIA IN SANITARIO
- 7.2 TEST FUNZIONAMENTO CALDAIA IN RISCALDAMENTO









8 INSTALLAZIONE



- 8.1 NORME PER L'INSTALLAZIONE
- 8.2 COLLEGAMENTI IDRAULICI
- 8.3 COLLEGAMENTO GAS
- 8.4 COLLEGAMENTO ELETTRICO
- 8.5 CARICAMENTO E SVUOTAMENTO DELL'IMPIANTO
 - 8.5.1 Riempimento dell'impianto di riscaldamento
 - 8.5.2 Syuotamento dell'impianto di riscaldamento
 - 8.5.3 Svuotamento dell'impianto sanitario
- 8.6 SCARICO FUMI ED ASPIRAZIONE ARIA (versioni MICROCAI, C.A.I. e R.A.I.)
- 8.7 SCARICO FUMI ED ASPIRAZIONE ARIA (versioni MICROMIX, C.S.I. MIX e R.S.I. MIX)
 - 8.7.1 Scarichi coassiali
 - 8.7.2 Scarichi sdoppiati
- 8.8 POSSIBILI CONFIGURAZIONI DI SCARICO

APPENDICE A - Principali componenti

- A.1 EXCLUSIVE MIX C.S.I.
- A.2 EXCLUSIVE C.A.I.
- A.3 EXCLUSIVE MIX R.S.I.
- A.4 EXCLUSIVE R.A.I.
- A.5 EXCLUSIVE MICROMIX C.S.I.
- A.6 EXCLUSIVE MICROCAI C.A.I.


APPENDICE B - Dimensioni di ingombro

- B.1 EXCLUSIVE MIX C.S.I. EXCLUSIVE MIX R.S.I.
- B.2 EXCLUSIVE C.A.I. EXCLUSIVE R.A.I.
- B.3 EXCLUSIVE MICROMIX C.S.I.
- B.4 EXCLUSIVE MICROCAI C.A.I.

APPENDICE C - Tabella dati tecnici

- C.1 EXCLUSIVE MIX C.S.I. EXCLUSIVE C.A.I.
- C.2 EXCLUSIVE MIX R.S.I. EXCLUSIVE R.A.I.
- C.3 EXCLUSIVE MICROMIX C.S.I. EXCLUSIVE MICROCAI C.A.I.





APPENDICE D - Tabella pressioni gas

- D.1 EXCLUSIVE MIX 26 C.S.I.
- D.2 EXCLUSIVE MIX 30 C.S.I.
- D.3 EXCLUSIVE MIX 32 C.S.I.
- D.4 EXCLUSIVE 24 C.A.I.
- D.5 EXCLUSIVE 28 C.A.I.
- D.6 EXCLUSIVE MIX 30 R.S.I.
- D.7 EXCLUSIVE 28 R.A.I.
- D.8 EXCLUSIVE MICROMIX 26 C.S.I.
- D.9 EXCLUSIVE MICROMIX 32 C.S.I.
- D.10 EXCLUSIVE MICROCAI 24 C.A.I.
- D.11 EXCLUSIVE MICROCAI 28 C.A.I.

APPENDICE E - Schema elettrico funzionale

- E.1 EXCLUSIVE MIX C.S.I.
- E.2 EXCLUSIVE C.A.I.
- E.3 EXCLUSIVE MIX R.S.I.
- E.4 EXCLUSIVE R.A.I.
- E.5 EXCLUSIVE MICROMIX C.S.I.
- E.6 EXCLUSIVE MICROCAI C.A.I.

APPENDICE F - Collegamenti termostato ambiente e/o programmatore orario







- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- 4 SPEGNIMENTO CALDAIA
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- **□**Dimensioni di ingombro
- □ Tabella dati tecnici
- **□** Tabella pressioni gas
- □Schema elettrico funzionale
- □Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario

1 GENERALE

1.1 AVVERTENZE GENERALI





La caldaia deve essere destinata all'uso previsto dal costruttore per il quale è stata espressamente realizzata.

È esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del costruttore per danni causati a persone, animali o cose da errori d'installazione, di regolazione, di manutenzione e da usi impropri.

In caso di fuoriuscite d'acqua chiudere l'alimentazione idrica ed avvisare, con sollecitudine, il Servizio Tecnico di Assistenza Autorizzato.

Verificare periodicamente che la pressione di esercizio dell'impianto idraulico sia compresa tra 1 e 1,5 bar. In caso contrario far intervenire il Servizio Tecnico di Assistenza Autorizzato.

⚠ In caso di non utilizzo della caldaia per un lungo periodo:

- posizionare l'interruttore principale dell'apparecchio e quello generale dell'impianto su SPENTO;
- chiudere i rubinetti del combustibile e dell'acqua dell'impianto riscaldamento;
- svuotare l'impianto riscaldamento e sanitario in caso di pericolo di gelo.

È consigliabile eseguire la manutenzione della caldaia almeno una volta all'anno.

1.2 REGOLE FONDAMENTALI PER LA SICUREZZA

Ricordiamo che l'utilizzo di prodotti che impiegano combustibili, energia elettrica ed acqua comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali di sicurezza.

È vietato l'uso della caldaia ai bambini ed alle persone inabili non assistite.

È vietato azionare dispositivi o apparecchi elettrici quali interruttori, elettrodomestici, ecc. se si avverte odore di combustibile o di incombusti. In questo caso:

- aerare il locale aprendo porte e finestre;
- chiudere il dispositivo d'intercettazione del combustibile.

È vietato toccare la caldaia se si è a piedi scalzi e con parti del corpo bagnate.

È vietata qualsiasi operazione di pulizia prima di aver scollegato la caldaia dalla rete di alimentazione elettrica posizionando l'interruttore generale dell'impianto su SPENTO.

È vietato modificare i dispositivi di sicurezza o di regolazione senza l'autorizzazione e le indicazioni del costruttore della caldaia.

È vietato tirare, staccare, torcere i cavi elettrici fuoriuscenti dalla caldaia anche se questa è scollegata dalla rete di alimentazione elettrica.

È vietato tappare o ridurre dimensionalmente le aperture di aerazione del locale di installazione, se presenti. Le aperture di aerazione sono indispensabili per una corretta combustione e per la sicurezza.

È vietato lasciare contenitori e sostanze infiammabili nel locale dove è installata la caldaia.

È vietato esporre la caldaia agli agenti atmosferici; non è progettata per funzionare all'esterno e non dispone di sistemi antigelo sufficienti.

È vietato disperdere e lasciare alla portata dei bambini il materiale dell'imballo in quanto può essere potenziale fonte di pericolo.







- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- 4 SPEGNIMENTO CALDAIA
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- **□** Dimensioni di ingombro
- □ Tabella dati tecnici
- **□** Tabella pressioni gas
- □Schema elettrico funzionale
- □Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario

1.3 CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA


Per quanto riguarda le condizioni. l'operatività, i contenuti e la validità della garanzia convenzionale, valida in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, si rimanda a quanto dettagliatamente riportato sul "MANUALE GARANZIA" nonché sul "MANUALE UTENTE".

1.4 IDENTIFICAZIONE MODELLO **CALDAIA**

Le caldaie sono identificabili attraverso la targhetta matricola riportante i dati tecnici e prestazionali (FIG. 1.1).



↑ La manomissione, l'asportazione, la mancanza della targhetta matricola o quant'altro non permetta la sicura identificazione del prodotto rende difficoltosa qualsiasi operazione di installazione e manutenzione.



1.5 IDENTIFICAZIONE PRINCIPALI COMPONENTI

Per individuare la posizione dei componenti descritti, riferirsi agli spaccati riportati nell'APPENDICE A - PAG. 90.

Per le operazioni di smontaggio riferirsi alla SEZ. 5, PAG. 24.

SOMMARIO

• Bruciatore pag.	2
• Camera di combustione pag.	2
• Circolatorepag.	3
• Elettrodo di accensione e rilevazione pag.	3
• Flussostatopag.	3
• Limitatore di portata pag.	4
• Miniaccumulo pag.	4
• Trasduttore di pressione pag.	4
• Pressostato differenziale pag.	5
• Rubinetto di riempimento pag.	5
• Scambiatore principale pag.	5
• Scatola aria pag.	5
• Schede elettroniche pag.	5
• Sonde controllo temperatura NTC pag.	6
• Termostato fumi pag.	6
• Termostato limite pag.	6
• Valvola by pass pag.	7
• Valvola gas pag.	7
• Valvola di sicurezza pag.	7
• Vaso di espansione pag.	8
• Ventilatorepag.	8
• Venturi pag	8

1.5.1 Bruciatore

Il bruciatore (FIG. 1.2) è collocato al di sotto della camera di combustione (SEZ. 1.5.2, PAG. 2) e serve a creare la corretta miscela di aria e di gas per realizzare il processo di combustione. È formato da un insieme di rampe forate in lamiera alluminata con testina in acciaio inox, unite fra di loro ed opportunamente distanziate. Il flusso di gas, proveniente dalla valvola (SEZ. 1.5.18, PAG. 7), entra nel venturi del bruciatore e si miscela con l'aria primaria; successivamente la miscela fuoriesce dalle numerose aperture ricavate sulla parte superiore delle rampe e si incendia grazie alla presenza dell'aria secondaria richiamata all'interno della camera di combustione.

1.5.2 Camera di combustione

La camera di combustione (FIG. 1.3) è posizionata nella parte centrale del corpo caldaia ed al suo interno avviene il processo di combustione.

È costituita da una struttura in lamiera opportunamente ripiegata in modo da potervi inserire delle lastre di materiale coibente in fibra ceramica caratterizzate da una temperatura di normale esercizio di circa 1200°C ed una di fusione di circa 1700°C.









- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- **□** Dimensioni di ingombro
- □Tabella dati tecnici
- **□** Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- □Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario









1.5.3 Circolatore


Il circolatore (*FIG. 1.4*) è posto sul ritorno del circuito idraulico riscaldamento della caldaia ed ha la funzione di agevolare la circolazione dell'acqua durante il funzionamento in presenza di una richiesta di calore in fase riscaldamento.

Il circolatore è in materiale composito con degasatore incorporato. Per spingere l'acqua nel circuito riscaldamento allo spunto è necessario che vi sia una corrente iniziale superiore rispet-

to a quella di normale impiego; ecco quindi l'esigenza della scarica del condensatore alloggiato all'interno della scatola collegamenti.

L'acqua contenuta nel corpo pompa viene messa in circolazione e spinta verso l'ingresso dello scambiatore primario (SEZ. 1.5.11, PAG. 5) tramite le pale della girante.


Contemporaneamente all'interno del corpo pompa si crea una depressione che richiama altra acqua dal circuito, innescando così la circolazione del fluido primario.



1.5.4 Elettrodo di accensione e rilevazione

L'elettrodo (FIG. 1.5) si trova in prossimità della rampa centrale del bruciatore (SEZ. 1.5.1, PAG. 2) e la sua funzione è quella di far scoccare la scintilla di accensione e di rilevare la presenza di fiamma

La candela è costituita da un'anima metallica ed è rivestita esternamente con materiale ceramico atto a svolgere funzioni di isolamento elettrico. La parte terminale metallica è libera dall'isolante ceramico ed è posizionata ad una distanza di circa 3 mm dal bruciatore.



1.5.5 Flussostato

NON PRESENTE SUI MODELLI R.S.I./R.A.I.

Il flussostato (*FIG. 1.6*) è collocato sull'ingresso del lato sanitario in caldaia ed è un dispositivo in grado di rilevare la presenza del flusso d'acqua tramite un galleggiante composto da un otturatore in teflon, con un settore calamitato sulla parte su-






- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- **□** Dimensioni di ingombro
- □ Tabella dati tecnici
- **□** Tabella pressioni gas
- □Schema elettrico funzionale
- □ Collegamenti termostato ambiente
- **□e/o programmatore orario**



periore.

In condizione iniziale il galleggiante si trova nella posizione di riposo ed il contatto in apertura. Al passaggio dell'acqua il galleggiante viene innalzato; ciò comporta il congiungimento di due lamelle metalliche e quindi il consenso per il funzionamento in modalità sanitario. All'ingresso dell'acqua fredda vi è un filtro che salvaguarda il circuito idraulico sanitario dalla presenza di eventuali impurità.




1.5.6 Limitatore di portata

NON PRESENTE SUI MODELLI R.S.I./R.A.I.

Il limitatore di portata (*FIG. 1.7*) è collocato all'ingresso dell'acqua sanitaria sopra il flussostato (*SEZ. 1.5.11, PAG. 5*) ed ha la funzione di limitare l'afflusso d'acqua ad un valore massimo di:

- 11 l/min per EXCLUSIVE MIX 26 C.S.I.;
- 13 l/min per EXCLUSIVE MIX 30 C.S.I.;
- 14 l/min per EXCLUSIVE MIX 32 C.S.I.;
- 10 l/min per EXCLUSIVE 24 C.A.I.:
- 12 l/min per EXCLUSIVE 28 C.A.I.;
- 15 1/min per EXCLUSIVE MICROMIX 26/32 C.S.I. e EXCLUSIVE MICROCAI 24/28 C.A.I..



1.5.7 Miniaccumulo

Il miniaccumulo (*FIG. 1.8*) in materiale plastico da 2,6 litri permette una disponibilità d'acqua calda in ogni momento, un tempo di attesa ridotto e una buona stabilità della temperatura dell'acqua calda.

Ciclo di ripristino mini accumulo

Consiste nel funzionamento della pompa per 60 secondi dopo i quali, se la temperatura del sanitario è inferiore a quella settata, avviene l'accensione del bruciatore che provvede a riportarla a quella voluta. Il ciclo termina con un'ulteriore post-cir-


colazione di 30 secondi

Ciclo mantenimento mini accumulo

Il ciclo di ripristino viene ripetuto ogni 28 minuti, se dopo 3 cicli non vi è alcuna richiesta (né in riscaldamento né in sanitario) il ciclo di ripristino viene ripetuto dopo 240 minuti. Questa condizione viene mantenuta sino a quando torna ad esserci una qualsiasi richiesta.


Recupero energetico

Ad ogni apertura del termostato ambiente la pompa miniaccumulo circola per 30 secondi per recuperare energia. Se la temperatura del sanitario è inferiore a quella impostata, avviene l'accensione del bruciatore che provvede a riportarla a quella voluta (60 secondi).



1.5.8 Trasduttore di pressione

Il trasduttore di pressione (FIG.~1.9) è collocato sul coperchio corpo by-pass ed è un dispositivo elettrico in grado di rilevare attraverso un segnale analogico la presenza o meno di pressione nell'impianto primario. Tale pressione, visualizzata sul display, deve essere normalmente superiore al valore minima pressione impianto OFF (≥ 0.6 bar). Per le modalità di caricamentoe segnalazione allarmi fare riferimento alla SEZ.~3.3.1, PAG.~16.







- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- **3 FUNZIONAMENTO CALDAIA**
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- **□** Dimensioni di ingombro
- □ Tabella dati tecnici
- **□** Tabella pressioni gas
- □Schema elettrico funzionale
- □ Collegamenti termostato ambiente
- \Box e/o programmatore orario




KCILUSIIVIE

1.5.9 Pressostato differenziale

SOLO MIX C.S.L. MIX R.S.L. MICROMIX C.S.L.

Il pressostato differenziale (*FIG. 1.10*) è contenuto in una scatola posizionata sulla parte superiore della scatola aria (*SEZ. 1.5.12, PAG. 5*) e verifica il corretto funzionamento del ventilatore (*SEZ. 1.5.22, PAG. 8*) e dello scarico fumi.


È costituito da un doppio guscio che contiene una membrana in gomma siliconica. Quando la differenza di pressione riportata dal Venturi (SEZ. 1.5.23, PAG. 8) scende al di sotto del valore di sicurezza, la membrana aziona un microinterruttore che blocca l'erogazione del gas.



1.5.10 Rubinetto di riempimento

NON PRESENTE SUI MODELLI R.S.I./R.A.I.


Il rubinetto di riempimento (*FIG. 1.11*) è collocato sull'ingresso sanitario in caldaia ed ha la funzione di mettere in comunicazione il circuito sanitario con quello riscaldamento per poterne effettuare il carico o dei rabbocchi (*SEZ. 8.5, PAG. 86*).



1.5.11 Scambiatore principale

Lo scambiatore primario (*FIG. 1.12*) è collocato in prossimità della parte superiore della camera di combustione (*SEZ. 1.5.2, PAG. 2*) ed è il componente attraverso il quale l'acqua primaria si riscalda per effetto del calore generato dalla combustione. È formato da una serpentina di due tubi posti in parallelo a sezione ovale posizionati all'interno di un pacco lamellare che ha il compito di aumentare la superficie di scambio termico. Tutto lo scambiatore è ricoperto da una vernice in lega di alluminio per proteggerlo dalla corrosione. Data l'intensità dello scambio termico all'interno dei tubi di passaggio dell'acqua sono

posizionati dei turbolatori che uniformano lo scambio di calore evitando così sia la possibile formazione di stratificazioni di temperatura che la possibile ebollizione localizzata dell'acqua.



1.5.12 Scatola aria

SOLO MIX C.S.I., MIX R.S.I., MICROMIX C.S.I.

La scatola aria (*FIG. 1.13*) si trova nella parte centrale del corpo caldaia e serve ad isolare dall'ambiente domestico tutti i componenti interessati al processo di combustione (bruciatore, camera di combustione, elettrodo, pressostato di sicurezza, scambiatore e ventilatore).

È formata dall'assieme di più parti in lamiera alluminata la cui tenuta è assicurata da guarnizioni in neoprene.

Sul fondo della scatola vi è una presa di compensazione collegata al regolatore di pressione della valvola gas. Tramite un tubetto la presa permette di stabilizzare la membrana interna al regolatore stesso.

La scatola aria è predisposta per permettere di effettuare l'analisi dei parametri di combustione senza dover rimuovere il mantello

La misurazione viene effettuata attraverso due pozzetti posti sulla parte superiore, nei quali, dopo averne rimosso il tappo a vite, vengono inserite le sonde per la rilevazione della temperatura aria e fumi di combustione.

1.5.13 Schede elettroniche

Scheda elettronica di gestione

Le schede di gestione AB01A (installate su tutte le caldaie MIX e MOCROMIX) ed AB05A (installate su tutte le C.A.I., R.A.I. e MICROCAI) sono caratterizzare da:

- termoregolazione già integrata nella scheda, attuabile collegando solo la sonda esterna agli appositi morsetti;
- alimentazione da 185 a 253 Vac;
- non polarizzata: invertendo la polarità di alimentazione la caldaia non va in blocco;
- funzioni antigelo riscaldamento e sanitario con soglie programmabili (tramite blocco sonde NTC).

La nuova scheda elettronica permette, tramite l'inserimento di apposite password, di accedere a diversi paramentri di funzionamento e di modificare funzioni particolari. Traminte questa nuova logica si vuole dare quindi al centro di assitenza una scheda versatile per le diverse tipologie di impianto e per le differenti esigenze del cliente finale.

La scheda eletronica di gestione è posizionata all'interno del cruscotto ed è protetta mediante un'apposita scatola. La sche-






- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- 4 SPEGNIMENTO CALDAIA
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- **□** Dimensioni di ingombro
- □ Tabella dati tecnici
- **□** Tabella pressioni gas
- □Schema elettrico funzionale
- □Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario






elettronici della caldaia gestendone le varie funzioni.

NOTA: le schede AB01 non sono intercambiabili con le AB05.


Scheda elettornica display

La scheda display è l'interfaccia utente della caldaia e garantisce l'accesso ai parametri riservati alla rete di assistenza tecnica. Il tutto avviene in assenza di componenti meccanici (alberini, ingranaggi, manopole) che collegano la scheda display a quella di gestione. Le manopole sono state sostituite da 2 encoder (senza fine corsa) e da tasti per la selezione di parametri. funzioni e stati.



1.5.14 Sonde controllo temperatura NTC

Le sonde NTC (FIG. 1.15), Negative Temperature Coefficient, sono posizionate rispettivamente all'uscita dello scambiatore sul lato riscaldamento (in tutti i modelli) e sul raccordo di caricamento (non presente sui modelli R.S.I./R.A.I.). Permettono alla scheda elettronica di misurare la temperatura dell'acqua primaria e secondaria. Si tratta di termistori il cui valore di resistenza elettrica diminuisce al crescere della temperatura. Attraverso il confronto istantaneo fra la temperatura effettiva dell'acqua e quella preimpostata dall'utente viene variato il valore di corrente inviato alla bobina modulante della valvola gas (SEZ. 1.5.18, PAG. 7).



1.5.15 Termostato fumi

SOLO C.A.I., R.A.I., MICROCAI C.A.I.

Il termostato fumi (FIG. 1.16) è collocato sulla parte superiore sinistra della cappa ed è il dispositivo di controllo per la corretta evacuazione dei prodotti della combustione.

In caso di ostruzione dello scarico fumi, i prodotti della combustione escono dalle feritoie laterali della cappa, causando così il riscaldamento del termostato stesso ed il suo intervento.

1.5.16 Termostato limite

Il termostato limite (FIG. 1.17) si trova sul lato riscaldamento dello scambiatore e serve a prevenire fenomeni di ebollizione dell'acqua in caldaia.

Si tratta di un dispositivo a contatto a riarmo automatico, che, in caso di intervento, ad una temperatura di circa 110°C, interrompe il circuito elettrico di rilevazione fiamma.





- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- **□** Dimensioni di ingombro
- □Tabella dati tecnici
- **□** Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- **Collegamenti termostato ambiente**
- □e/o programmatore orario








Fig. 1.17


Il by-pass automatico (*FIG. 1.18*) è collocato all'interno del corpo by-pass. Il suo compito è quello di garantire un ricircolo di acqua primaria in caldaia in presenza di impianti con elevate perdite di carico. La molla all'interno della valvola by-pass è tarata a 530 g. In caso di utilizzo di un circolatore ad alta prevalenza dovrà essere sostituita con un'altra a carico maggiore.


1.5.18 Valvola gas

La valvola gas si trova (*FiG. 1.19*) al di sotto della camera di combustione (*SEZ. 1.5.2, PAG. 2*) ed è il componente preposto a sovraintendere alle operazioni di accensione, regolazione e controllo del flusso gas al bruciatore.

La valvola è composta da una pressofusione in alluminio provvista di due elettrovalvole, meccanicamente in serie ma elettricamente in parallelo. Questa configurazione garantisce che, in qualsiasi situazione di anomalia, l'afflusso di gas al bruciatore venga interrotto in tempi brevissimi.

Il modulatore è parte integrante della valvola gas; la modulazione avviene tramite una variazione di corrente alla bobina dell'operatore variando così (SEZ. 1.5.1, PAG. 2) la quantità di






1.5.19 Valvola di sicurezza

La valvola di sicurezza (*FIG. 1.20*) è collocata sopra al corpo by-pass (*SEZ. 1.5.3, PAG. 3*) ed è provvista di tubetto di scarico. Ha il compito di salvaguardare il circuito idraulico riscaldamento da eventuali sovrapressioni causate, per esempio, dall'aumento di volume del fluido primario per effetto del riscaldamento.

La valvola è calibrata ad una pressione di intervento di 3 bar.







- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- **□** Dimensioni di ingombro
- □ Tabella dati tecnici
- **□** Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- **Collegamenti termostato ambiente**
- □e/o programmatore orario



1.5.20 Valvola tre vie

La valvola tre vie *FIG. 1.21* è collocata nella parte inferiore destra della caldaia. È composta da:

1. Corpo valvola tre vie

È composta in un unico stampo da polipropilene. Raccoglie i collegamenti della pompa, entrata-uscita dello scambiatore primario e secondario e bypass. In esso si inserisce la cartuccia per la deviazione dei flussi d'acqua. Al suo interno vi sono guarnizioni di tenuta idraulica.

2. Cartuccia valvola tre vie


Riceve il movimento del motorino, di fatto seleziona il tipo di circuito, sanitario o riscaldamento, andando a chiudere i passaggi d'acqua garantendone nel contempo la tenuta idraulica

3. Molletta attuatore

Ha la funzione di fissare l'attuatore (motore 3 vie) al corpo valvola tre vie

4. Attuatore elettrico


Alimentato a 230 Volt, genera il movimento lineare necessario alla cartuccia per selezionare il circuito idraulico. Con il selettore in posizione SANITARIO l'attuatore si trova a riposo. Quando c'è richiesta di calore dal termostato ambiente, l'attuatore spinge l'otturatore a fine corsa. Se viene tolto l'attuatore, l'otturatore rimarrà in posizione sanitario.



1.5.21 Vaso di espansione

Il vaso di espansione (*FIG. 1.22*) si trova tra i due montanti del telaio ed ha la funzione di sopperire all'aumento di volume del fluido primario per effetto del riscaldamento grazie al lavoro svolto da una membrana in gomma precaricata a 1 bar.

Il suo dimensionamento è studiato per rispondere a tutte le soluzioni impiantistiche normalmente impiegate negli impianti di riscaldamento ad uso familiare. Il vaso di espansione di serie ha una capacità di 8 litri per i modelli C.S.I., R.S.I., C.A.I. e R.A.I. e di 10 litri per i modelli MICROMIX C.S.I. e MICROCAI C.A.I.e può soddisfare un impianto il cui contenuto sia di circa 100 l. Nel caso non sia sufficiente è possibile integrarlo con uno ausiliario.




1.5.22 Ventilatore

SOLO MIX C.S.I., MIX R.S.I., MICROMIX C.S.I.

Il ventilatore (*FIG. 1.23*) è collocato sopra la camera di combustione (*SEZ. 1.5.2, PAG. 2*) e serve ad espellere dalla scatola aria (*SEZ. 1.5.12, PAG. 5*) i prodotti della combustione.


Espressamente studiato per questo tipo di applicazioni, presenta caratteristiche di assoluta silenziosità e rendimento.



1.5.23 Venturi

SOLO MIX C.S.I., MIX R.S.I., MICROMIX C.S.I.

Il Venturi (*FIG. 1.24*) è inserito sulla coclea del ventilatore (*SEZ. 1.5.22, PAG. 8*) e verifica in modo continuo la corretta evacuazione dei prodotti della combustione. Ha il compito di segnalare il valore di pressione dinamica al passaggio dei gas combusti. La pressione viene portata ad agire, tramite un tubetto, sulla membrana del pressostato di sicurezza (*SEZ. 1.5.9, PAG. 5*) azionandone il microinterruttore.








- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- **3 FUNZIONAMENTO CALDAIA**
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- ☐ Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- $\begin{tabular}{ll} \square Collegamenti termostato ambiente \\ \end{tabular}$
- □e/o programmatore orario



1.6 DISPLAY DIGITALE RETROILLUMINATO







- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- **3 FUNZIONAMENTO CALDAIA**
- 4 SPEGNIMENTO CALDAIA
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- □Dimensioni di ingombro
- □Tabella dati tecnici
- **□ Tabella pressioni gas**
- **□Schema elettrico funzionale**
- **Collegamenti termostato ambiente**
- □e/o programmatore orario



1.7 PANNELLO DI COMANDO Con il tasto funzione posizionato su Barra di visualizzazione STAND BY o su ON indica la tempeposizione della temperaratura rilevata dalla sonda di mandata tura minima e massima sanitario impostate. Durante il settaggio della temperatura riscaldamento, ne indica il valore. Barra di visualizzazione La posizione della frec-Area visualizzazione cetta indica la stagione posizione della temperavalore di pressione tura minima e massima dell'impianto. scelta (in questo caso indica PRIMAVERA riscaldamento impostate. Selettore temperatura ac-Selettore temperatura qua riscaldamento acqua sanitario Consente di impostare il va-Consente di impostare lore di temperatura dell'acil valore di temperatura qua di riscaldamento. dell'acqua sanitaria desiderata. Tasto di funzione ON, OFF, RESET Tasto riempimento impianto ON - Caldaia alimentata elettricamente, in attesa di Premendolo, la caldaia provvede richiesta di funzionamento. automaticamente a caricare l'im-OFF - Caldaia alimentata elettricamente ma non pianto fino a raggiungere il valore disponibile per il funzionamento. di pressione corretto (compreso tra **RESET** - Permette di ripristinare il funzionamento 1 e 1,5 bar). dopo un'anomalia di funzionamento. Tasto Info Tasto selezione funzioni Permette di visualizzare in sequen-Permette di scegliere la modalità di za le informazioni inerenti lo stato funzionamento più adeguato alle di funzionamento dell'apparecchio. proprie esigenze: **AUTUNNO** ♠ INVERNO PRIMAVERA **⇔** ESTATE





- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- **3 FUNZIONAMENTO CALDAIA**
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- **□**Dimensioni di ingombro
- □Tabella dati tecnici
- **□ Tabella pressioni gas**
- **□Schema elettrico funzionale**
- **Collegamenti termostato ambiente**
- □e/o programmatore orario




PRIMA ACCENSIONE

2.1 OPERAZIONI PRELIMINARI


La prima accensione va effettuata da personale competente di un Centro di Assistenza autorizzato Beretta.

Prima di avviare la caldaia far verificare:

- Che i dati delle reti di alimentazione (elettrica, idrica, gas) siano rispondenti a quelli di targa.
- Che le tubazioni che si dipartono dalla caldaia siano ricoperte da una guaina termoisolante.
- Che i condotti di evacuazione dei fumi ed aspirazione aria siano efficienti
- Che siano garantite le condizioni per le normali manutenzioni nel caso in cui la caldaia venga racchiusa dentro o fra i mobili.
- La tenuta dell'impianto di adduzione del combustibile.
- Che la portata del combustibile sia rispondente ai valori richiesti per la caldaia.
- Che l'impianto di alimentazione del combustibile sia dimensionato per la portata necessaria alla caldaia e che sia dotato di tutti i dispositivi di sicurezza e controllo prescritti dalle norme vigenti.
- Che i rubinetti del combustibile e dell'acqua di alimentazione degli impianti siano aperti.
- Che il tipo di gas e la pressione di alimentazione siano quelli per i quali la caldaia è predisposta, come indicato sulla targhetta matricola (SEZ. 1.4, PAG. 2).




- Che la valvola del degasatore sia aperta (SEZ. 1.5.3, PAG. 3).
- Che gli allacciamenti elettrici siano stati eseguiti correttamente (SEZ, 8.4, PAG, 85).
- Che i condotti di scarico dei prodotti della combustione e di aspirazione dell'aria comburente siano stati realizzati adeguata-mente (SEZ. 8.6, PAG. 86, SEZ. 8.7, PAG. 87 e SEZ. 8.8, PAG. 89).
- Che la precarica del vaso di espansione sia di un 1 bar. Rimuovere il tappo di protezione dalla valvola per il controllo e la carica situata sulla parte superiore del vaso *FIG. 2.2*; con un manometro verificare la pressione di precarica e procedere all'eventuale caricamento attraverso un compressore.



Il controllo deve essere effettuato ad impianto scarico.

- Che il circolatore ruoti liberamente; svitare la vite di ispezione e verificare con un cacciavite piatto che l'albero del rotore si muova senza impedimenti (*FIG. 2.3*).



Prima di allentare o rimuovere il tappo di chiusura del circolatore proteggere i dispositivi elettrici sottostanti dall'eventuale fuori uscita d'acqua.

- La pressione del circuito idraulico, a freddo, sia compresa tra 1 e 1,6 bar (*FIG. 2.4*) (*SEZ. 8.5, PAG. 86*).




2.2 MESSA IN SERVIZIO

2.2.1 Operazioni per l'accensione e l'uso della caldaia

Per l'accensione della caldaia è necessario, effettuare le seguenti operazioni:

- aprire il rubinetto del gas ruotando in senso antiorario la manopola sotto la caldaia, per permettere il flusso del combustibile (*FIG. 2.5*);



- premere il tasto **(** (FIG. 2.6);
- premere il tasto selezione funzioni fino a posizionare l'indicatore (▼) sulla funzione desiderata, secondo il tipo di funzionamento scelto (*FIG. 2.7*).







- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- **□** Dimensioni di ingombro
- □Tabella dati tecnici
- **□** Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- □ Collegamenti termostato ambiente









Funzioni disponibili

- AUTUNNO

Con il selettore in questa posizione si attivano le funzioni di acqua riscaldamento e acqua caldaia sanitaria.

In questa posizione, in riscaldamento, è attiva la funzione S.A.R.A (SEZ. 3.3.3, PAG. 17).

- INVERNO 🛞

In questa posizione sono attive le funzioni S.A.R.A. Booster e Preriscaldo sanitario (SEZ. 3.3.4, PAG. 17 - SEZ. 3.3.5, PAG. 18).

Con il selettore in questa posizione, oltre alla funzione tradizionale di riscaldamento e acqua calda sanitaria, si attiva la funzione di preriscaldo dell'acqua sanitaria che permette di mantenere calda l'acqua contenuta nello scambiatore sanitario al fine di ridurre i tempi di attesa durante i prelievi di acqua calda sanitaria.

- PRIMAVERA ☆↑

Con il selettore in questa posizione si ha un normale funzionamento del solo circuito sanitario della caldaia.

- ESTATE 🕁


Con il selettore in questa posizione, la caldaia fornisce solo acqua calda sanitaria con stabilizzatore di temperatura per i piccoli prelievi. Ideale nei periodi dell'anno o nelle zone in cui la temperatura dell'acqua della rete idrica è già tiepida. In queste condizioni la temperatura dell'acqua calda prodotta da una caldaia con le sole funzionalità tradizionali (vedasi PRIMAVERA e AUTUNNO) potrebbe risultare instabile.

Dopo aver effettuato le operazioni di accensione, regolare il termostato ambiente alla temperatura desiderata. Se c'è una ri-

chiesta di calore la caldaia si accende, il display visualizza sia la fiamma δ , sia la temperatura letta dalla sonda del primario con l'icona riscaldamento lampeggiante (*FIG. 2.8*).



La caldaia rimarrà in funzione fino a quando verranno raggiunte le temperature impostate, dopodiché si porrà in stad-by. Nel caso si verificassero anomalie di accensione o di funzionamento, la caldaia effettuerà un "arresto di sicurezza". Sul display si spegnerà la fiamma , apparirà il simbolo e verrà visualizzato il codice anomalia (*FIG. 2.9*). Per la descrizione e il ripristino delle anomalie, consultare la *SEZ. 6.1*, *PAG. 56*.




2.2.2 Controlli durante e dopo la prima messa in servizio

Ad avviamento effettuato verificare che la caldaia esegua correttamente le procedure di avviamento e successivo spegnimento agendo su:

- selettore di funzione;
- potenziometro riscaldamento e sanitario;
- temperatura richiesta in ambiente (intervenendo sul termostato ambiente o sul programmatore orario).

Dopo qualche minuto di funzionamento continuo da ottenersi mantenendo aperta l'utenza sanitaria, i leganti e i residui di lavorazione sono evaporati e sarà possibile effettuare:

- il controllo della pressione del gas di alimentazione ed al bruciatore;
- il controllo dei parametri di combustione.







- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- 4 SPEGNIMENTO CALDAIA
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- **□** Dimensioni di ingombro
- □Tabella dati tecnici
- **□** Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- □Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario



FUNZIONAMENTO CALDAIA


DESCRIZIONE DEI PRINCIPI DI **FUNZIONAMENTO**

3.1.1 Principio di funzionamento idraulico in sanitario

EXCLUSIVE MIX C.S.I. EXCLUSIVE MIX C.A.I.

Descrizione (FIG. 3.1):

- Aprendo un rubinetto di prelievo dell'acqua dei servizi (1) viene richiamata sull'ingresso sanitario (2) l'acqua di rete. che passa attraverso regolatore di portata (3) e flussostato
- L'acqua che attraversa il flussostato con una portata superiore a 2 l/min, spingerà verso l'alto il galleggiante posto all'interno dello stesso.
- Tramite questo movimento si avrà la chiusura del contatto elettrico, inserito in un dispositivo esterno al flussostato.
- Per mezzo di una rampa (5) di collegamento, l'acqua passerà nello scambiatore secondario (6) dove verrà riscaldata alla temperatura impostata.



EXCLUSIVE MICROMIX C.S.I. EXCLUSIVE MICROCAI C.A.I.

Descrizione (FIG. 3.2):

- Aprendo un rubinetto di prelievo dell'acqua dei servizi (1) viene richiamata sull'ingresso sanitario (2) l'acqua di rete, che passa attraverso regolatore di portata (3) e flussostato
- L'acqua che attraversa il flussostato con una portata superiore a 2 l/min, spingerà verso l'alto il galleggiante posto all'interno dello stesso.

- Tramite questo movimento si avrà la chiusura del contatto elettrico, inserito in un dispositivo esterno al flussostato.
- Per mezzo di una rampa (5) di collegamento, l'acqua passerà nello scambiatore secondario (6) dove verrà riscaldata alla temperatura impostata ed andrà alle utenze mediante la rampa (1) dopo essere transitata nel microaccumulo (7).
- Nel caso sia attiva la funzione preriscaldo, verrà attivata la pompa (8) del microaccumulo (7), non appena la temperatura dell'acqua scenderà sotto il valore impostato.
- La pompa (8) creerà una circolazione dell'acqua contenuta nel microaccumulo spostandola nello scambiatore (6) che la riporterà in temperatura.

La funzione preriscaldo non è attiva in caso di:

- prelievo di acqua sanitaria;
- negli stati OFF ed ESTATE:
- in caso di ponticello POS (programmatore orario sanitario) aperto.

Terminata la richiesta di prelievo, la scheda inizia un conteggio per cui ogni 28 minuti viene fatto un controllo della temperatura del sanitario: viene azionato il circolatore del miniaccumulo per 60 sec. Se la T.san. letta < T. impostata + 2°C, il circolatore della caldaia e quello del miniaccumulo vengono azionati, con il bruciatore alla potenza minima, fino a che la T. san. letta > T. impostata + 13°C. Raggiunta la temperatura di spegnimento, vengono eseguite simultaneamente una post-circolazione (solo pompa miniaccumulo) ed una post-ventilazione (per MIX), entrambe di 30 sec. Per evitare troppi cicli di mantenimento della temperatura del miniaccumulo, dopo il 3° controllo di temperatura, gli stessi vengono fatti ogni 4 ore (vedi grafico allegato). In caso di apertura del contatto del T.A., viene attivata la pompa del miniaccumulo per recuperare calore, indipendentemente dalla funzione di postcircolazione del circolatore della caldaia. In caso di prelievo di acqua, il funzionamento istantaneo ha la precedenza sul preriscaldo del miniaccumulo. Idraulicamente, viene attivata la pompa (8) del miniaccumulo, che crea una circolazione sullo scambiatore a piastre, attraverso il raccordo che racchiude valvola di sicurezza a 6 bar, due valvole di ritegno e rubinetto di scarico sanitario. Come si può vedere dallo schema idraulico il verso delle valvole di ritegno garantisce la corretta circolazione sul circui-



Durante il preriscaldo del miniaccumulo, lampeggia l'icona , ma viene sempre visualizzata la temperatura del primario.

3.1.2 Principio di funzionamento idraulico in riscaldamento

EXCLUSIVE MIX C.S.I. EXCLUSIVE MIX C.A.I.

Descrizione (FIG. 3.3):

- A una richiesta di temperatura del termostato ambiente, la valvola tre vie elettrica (1) si predispone a far defluire l'acqua del primario nel circuito riscaldamento.
- Durante la richiesta lato riscaldamento viene alimentato il






- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- 4 SPEGNIMENTO CALDAIA
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- **□** Dimensioni di ingombro
- □Tabella dati tecnici
- **□** Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- □Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario






- L'acqua entra nello scambiatore primario (3), prosegue lungo la rampa di collegamento fino alla valvola di ritegno (4) dello scambiatore sanitario, ma, trovandola chiusa perché la valvola tre vie (1) è in posizione di riscaldamento, non riesce a vincere la resistenza della molla e il flusso è obbligato a proseguire verso la mandata dell'impianto.
- Durante il funzionamento in condizioni normali, cioé con impianto a basse perdite di carico o comunque con una circolazione d'acqua superiore a 450 l/h, il by-pass automatico (5) resterà chiuso, facendo quindi fluire l'acqua direttamente verso l'impianto di riscaldamento (mandata impianto).
- Se invece l'impianto presenta perdite di carico notevoli, il circolatore scaricherà la sua prevalenza sulla superficie dell'otturatore del by-pass (5) che spingerà la molla mettendo in comunicazione il ritorno con la mandata.
- Si avrà così un ricircolo interno che andrà a sommarsi all'acqua proveniente dal ritorno dell'impianto.

EXCLUSIVE R.S.I. EXCLUSIVE R.A.I.


Descrizione (FIG. 3.4):

- A una richiesta di temperatura del termostato ambiente, la valvola tre vie elettrica (1) fa defluire l'acqua del primario nel circuito riscaldamento.
- Durante la richiesta lato riscaldamento viene alimentato il circolatore (2).
- L'acqua entra nello scambiatore primario (3), prosegue lungo la rampa di collegamento fino alla mandata dell'impian-
- Se il pressostato acqua é chiuso viene innescata l'accensione del bruciatore.
- Durante il funzionamento in condizioni normali, cioé con impianto a basse perdite di carico o comunque con una circolazione d'acqua superiore a 450 l/h, il by-pass automatico (4) resterà chiuso, facendo quindi fluire l'acqua direttamente verso l'impianto di riscaldamento (mandata impianto).
- Se invece l'impianto presenta perdite di carico notevoli, il



circolatore scaricherà la sua prevalenza sulla superficie dell'otturatore del by-pass (4) che spingerà la molla mettendo in comunicazione il ritorno con la mandata

Si avrà così un ricircolo interno che andrà a sommarsi all'acqua proveniente dal ritorno dell'impianto.








- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- **□**Dimensioni di ingombro
- □ Tabella dati tecnici
- **□** Tabella pressioni gas
- □Schema elettrico funzionale
- □Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario

EXCLUSIVE MICROMIX C.S.I. EXCLUSIVE MICROCAI C.A.I.

Descrizione (FIG. 3.5):

- A una richiesta di temperatura del termostato ambiente, la valvola tre vie elettrica (1) si predispone a far defluire l'acqua del primario nel circuito riscaldamento.
- Durante la richiesta lato riscaldamento viene alimentato il circolatore (2).
- L'acqua entra nello scambiatore primario (3), prosegue lungo la rampa di collegamento fino alla valvola di ritegno (4) dello scambiatore sanitario, ma, trovandola chiusa perché la valvola tre vie (1) è in posizione di riscaldamento, non riesce a vincere la resistenza della molla e il flusso è obbligato a proseguire verso la mandata dell'impianto.
- Se il pressostato acqua é chiuso viene innescata l'accensione del bruciatore.
- Durante il funzionamento in condizioni normali, cioé con impianto a basse perdite di carico o comunque con una circolazione d'acqua superiore a 450 l/h, il by-pass automatico (5) resterà chiuso, facendo quindi fluire l'acqua direttamente verso l'impianto di riscaldamento (mandata impianto).
- Se invece l'impianto presenta perdite di carico notevoli, il circolatore scaricherà la sua prevalenza sulla superficie dell'otturatore del by-pass (5) che spingerà la molla mettendo in comunicazione il ritorno con la mandata.
- Si avrà così un ricircolo interno che andrà a sommarsi all'acqua proveniente dal ritorno dell'impianto.



TORNA AL SOMMARIO


3.2 REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA

3.2.1 Funzionamento invernale

Per l'utilizzo invernale portate il selettore di funzionamento stagionale sul simbolo INVERNO (**) o AUTUNNO (**). La caldaia si attiverà per la produzione di acqua calda riscaldamento e sanitario.


3.2.2 Regolazione temperatura acqua riscaldamento

La regolazione del valore della temperatura riscaldamento si effettua agendo sull'apposito selettore posto sulla sinistra del pannello di comando FIG. 3.6, il campo di regolazione varia da 40 ± 2 a 80 ± 2 .



3.2.3 Regolazione della temperatura sanitaria

La regolazione del valore della temperatura sanitaria si effettua agendo sull'apposito encoder posto sulla destra del pannello di comando e indicato in FIG. 3.7, il campo di regolazione varia da 37,5°C (\pm 2) a 60°C (\pm 2).



3.2.4 Funzionamento estivo

Posizionando il selettore di funzione stagionale su ESTATE † o PRIMAVERA † la caldaia vi darà solo acqua calda sanitaria (bagni, cucina, ecc.).

3.2.5 Regolazione della temperatura sanitaria

La regolazione del valore della temperatura sanitaria si effettua agendo sull'apposito encoder posto sulla destra del pannello di comando e indicato in *FIG. 3.7*, il campo di regolazione varia da 35° C (± 2) a 60° C (± 2).






- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- **3 FUNZIONAMENTO CALDAIA**
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- **□**Dimensioni di ingombro
- □ Tabella dati tecnici
- **□** Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- **Collegamenti termostato ambiente**
- □e/o programmatore orario






3.3 FUNZIONI PRINCIPALI

3.3.1 Riempimento semiautomatico

La caldaia è equipaggiata con un dispositivo di caricamento semiautomatico che si attiva premendo il tasto (a). Alla pressione del tasto il display visualizza il simbolo (FIG. 3.9).



La pressione dell'impianto viene sempre visualizzata sul display con a fianco la scritta "bar". Ogni 30 secondi viene effettuata la lettura della pressione attraverso il trasduttore analogico. Nel caso in cui la pressione letta sia inferiore a 0,6 bar (parametro 86 = 0,6 bar di default, variabile da 0,4 a 0,8 bar), viene visualizzata l'icona \coprod , indicando così all'utente di pigiare il tasto di riempimento.

NOTA: in caso di precedente richiesta del sanitario, la funzione non si attiva fino alla fine dell'utilizzo di acqua calda. Una volta attivata e fino al suo termine, viene inibita qualsiasi richiesta di calore (sanitario, riscaldamento, antigelo), in modo che l'operazione di carico avvenga senza circolatore in moto e senza portata d'acqua sanitaria.


Una volta raggiunto il valore corretto di carica impianto, l'icona riempimento scompare e la caldaia si accende riprendendo il suo normale funzionameno (*F1G. 3.10*).

Se il valore di pressione di carica dell'impianto scende al di sotto di un valore minimo di sicurezza (0,3 bar), il display visualizza il codice anomalia 41 per un tempo transitorio, trascorso il quale, se l'ano-



malia persiste, viene visualizzato il codice anomalia 40 (SEZ. 6.1, PAG. 56).

Per il ripristino della caldaia, premere $\mathbf{0}$ e successivamente $\mathbf{0}$: in questo modo verrà attivata la procedura di caricamento impianto (*FIG. 3.11*).



⚠ Se dovesse essere necessario ripetere più volte la procedura di caricamento impianto, si consiglia di contattare l'installatore per effettuare un controllo di tenuta dell'impianto di riscaldamento e verificare che non vi siano perdite.

3.3.2 Informazioni

Premendo il tasto $\hat{\boldsymbol{t}}$ il display si spegne e appare solo la scritta InFO (F1G. 3.12). La caldaia permette, premendo il tasto $\hat{\boldsymbol{t}}$ di visualizzaere alcune informazioni utili per il suo utilizzo. Ogni volta che si preme il tasto si passa alla informazione successiva. Se il tasto $\hat{\boldsymbol{t}}$ non viene premuto il sistema esce automaticamente dalla funzione.

Lista Info:

- Info 1

Solo con sonda esterna collegata, visualizza la temperatura esterna (*FIG. 3.13*).






- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- **□** Dimensioni di ingombro
- □Tabella dati tecnici
- **□** Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- **Collegamenti termostato ambiente**
- **□e/o programmatore orario**







- Info 2

Visualizza la pressione di carica impianto (FIG. 3.14).



- Info 3

Visualizza la temperatura riscaldamento impostata (FIG. 3.15).



- Info 4

Visualizza la temperatura dell'acqua sanitaria impostata (Fig. 3.16).

3.3.3 Funzione S.A.R.A.

Se è selezionata la posizione AUTUNNO , è possibile attivare la funzione S.A.R.A. (Sistema Automatico Regolazione Ambiente). Ruotando il selettore della temperatura dell'acqua di riscaldamento in modo da impostare una temperatura compresa tra 55 e 65°C, si attiva il sistema di autoregolazione



S.A.R.A. Nei settori I e III la funzione non è abilitata: il set point riscaldamento corrisponde quindi al valore impostato dall'utente. La funzione è attiva solo quando il set point corrisponde ad un valore all'interno del settore II definito da TEM-PERATURA IMPOSTAZIONE INIZIO FUNZIONE SARA (VALORE NON MODIFICABILE OTP) e TEMPERATU-RA IMPOSTAZIONE FUNZIONE SARA (VALORE NON MODIFICABILE OTP). L'ingresso e l'uscita dal II settore sono visualizzati dal lampeggio temporaneo delle icone RISC in quel momento accese. Se il valore impostato è compreso nel II settore ma non è selezionata la funzione riscaldamento, la segnalazione tramite il lampeggio temporaneo sarà resa attiva appena si abilita la suddetta modalità. A fronte di una richiesta viene caricata la TEMPORIZZAZIONE INCREMENTO TEMPERATURA FUNZIONAMENTO SARA (VALORE NON MODIFICABILE OTP). Allo scadere della stessa, la temperatura mandata richiesta viene incrementata di un valore pari alla TEMPERATURA INCREMENTO FUNZIONE SARA (VALORE NON MODIFICABILE OTP). Una volta terminata la temporizzazione la temperatura richiesta di mandata viene ulteriormente incrementata di un valore pari alla TEMPERATURA INCREMENTO FUNZIONE SARA (VA-LORE NON MODIFICABILE OTP). Tale livello viene mantenuto fino a quando non viene soddisfatta la richiesta del termostato ambiente o sino a che una variazione al set point riscaldamento porta la temperatura al di fuori del II settore. Una eventuale richiesta in fase sanitario non comporta il blocco della temporizzazione che, quindi, viene continuamente aggiornata. Ad ogni nuova richiesta del termostato ambiente il ciclo viene inizializzato azzerando tutte le temporizzazioni e riportando il valore della temperatura mandata richiesta ala valore impostato dall'utente con il set point riscaldamento. È comunque sempre posto un limite alla temperatura che non deve superare il massimo set point riscaldamento.

In base alla temperatura impostata sul termostato ambiente e al tempo impiegato per raggiungerla, la caldaia varia automaticamente la temperatura dell'acqua del riscaldamento riducendo il tempo di funzionamento, permettendo un maggior comfort di funzionamento ed un risparmio di energia.

3.3.4 Funzione S.A.R.A. BOOSTER

Se è selezionata la posizione INVERNO (3), si attiva, per il circuito riscaldamento, la funzione S.A.R.A. Booster.

In caso di sonda esterna collegata, la funzione è attiva, solo in Inverno. La funzione Booster è attiva su tutto l'arco di potenza: con il T.A. in richiesta (chiusura del contatto) per almeno 10 min, la T mand. viene incrementata di 5°C ogni 10 min fino all'apertura del termostato ambiente o fino al raggiungimento della Tmax consentita. Una volta raggiunto il comfort desiderato (apertura T.A.) il sistema riporta la temperatura di mandata al valore inizialmente impostato.





- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- 4 SPEGNIMENTO CALDAIA
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- **□** Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- □Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario



Se è selezionata la posizione INVERNO (*), si attiva, per il circuito sanitario la funzione Preriscaldo sanitario

Preriscaldo sanitario è una funzione che permette di mantenere riscaldata l'acqua sanitaria presente nella caldaia. Questo permette di ridurre il tempo di attesa dell'acqua calda sanitaria.

Per limitare il consumo energetico, in zone in cui la temperatura non è particolarmente fredda, si consiglia di selezionare la funzione AUTUNNO 🚱. In questo caso le funzioni S.A.R.A. Booster e Preriscaldo sanitario non sono attive.

A Se si desidera attivare una sola funzione di quelle sopra descritte, chiamare il Centro di Assistenza Tecnico per la personalizzazione dei parametri.

3.3.6 Ciclo antibloccaggio circolatore

3.3.5 Funzione Preriscaldo sanitario

Questa funzione è sempre attiva anche con la caldaia in STAND-BY

Dopo un non funzionamento del circolatore per 24h continuative e dopo 3h dall'ultima accensione in sanitario la pompa viene messa in funzione per un tempo pari a 30 sec.

Qualsiasi richiesta di funzionamento in riscaldamento o sanitario termina la funzione in corso per svolgere la richiesta di calore.

3.3.7 Ciclo antigelo

Nel caso la temperatura acqua riscaldamento scendesse sotto i 5°C vengono accesi la pompa ed il bruciatore al minimo. Il ciclo viene interrotto quando la temperatura acqua riscaldamento é maggiore o uguale a 35°C. Allo spegnimento del bruciatore viene attivata una post-circolazione di 30 sec.

A Qualsiasi richiesta di funzionamento in riscaldamento o sanitario termina la funzione in corso per svolgere la richiesta di calore

3.4 PROGRAMMAZIONE PARAMETRI (codice 53)

Questa caldaia è equipaggiata di una nuova generazione di schede elettroniche che permettono tramite l'impostazione/ modifica dei parametri di funzionamento della macchina una maggiore personalizzazione per rispondere a diverse esigenze di impianto e/o di utenza. I parametri programmabili sono indicati in tabella

	dicati ili tabella.		
SCRIZIONE PARAMETRI	PARAMETRO O UNITÀ DI MISURA	MIN	MAX
MASSIMO SET-POINT CIRCUITO SANITARIO	°C	40	60
PARAMETRO NON MODIFICABILE			•
PARAMETRO NON MODIFICABILE			
PARAMETRO NON MODIFICABILE			
MODALITÀ RISCALDAMENTO	-	_	
MASSIMO SET-POINT RISCALDAMENTO	°C	45	80
PARAMETRO NON UTILIZZABILE IN QUESTO	MODELLO. NON MODIFICARE	LA PROGRAM	IMAZIONE!
TEMPORIZZAZIONE POTENZA MASSIMA RISCALDAMENTO RIDOTTA	min	0	20
TEMPORIZZAZIONE SPEGNIMENTO FORZATO RISCALDAMENTO	min	0	20
FUNZIONE AZZERAMENTO TIMER RISCALDAMENTO	_	0	1
TIPO FUNZIONAMENTO TERMOSTATO SANITARIO	0 - OFF 1 - AUTO 2 - ON		
FUNZIONE PRERISCALDO SANITARIO	0 - OFF 1 - AUTO 2 - ON		
FUNZIONE S.A.R.A.	0 - OFF 1 - AUTO		
FUNZIONE S.A.R.A. BOOSTER	0 - OFF 1 - AUTO		
INCLINAZIONE CURVA DI TERMOREGOLAZIONE (OTC)	_	2,5	30
		TITTO	NTINUA
	PARAMETRO NON MODIFICABILE PARAMETRO NON MODIFICABILE PARAMETRO NON MODIFICABILE MODALITÀ RISCALDAMENTO MASSIMO SET-POINT RISCALDAMENTO PARAMETRO NON UTILIZZABILE IN QUESTO TEMPORIZZAZIONE POTENZA MASSIMA RISCALDAMENTO RIDOTTA TEMPORIZZAZIONE SPEGNIMENTO FORZATO RISCALDAMENTO FUNZIONE AZZERAMENTO TIMER RISCALDAMENTO TIPO FUNZIONAMENTO TIPO FUNZIONAMENTO TERMOSTATO SANITARIO FUNZIONE PRERISCALDO SANITARIO FUNZIONE S.A.R.A. FUNZIONE S.A.R.A. BOOSTER INCLINAZIONE CURVA DI	ESCRIZIONE PARAMETRI MASSIMO SET-POINT CIRCUITO SANITARIO PARAMETRO NO MODIFICABILE PARAMETRO NON MODIFICABILE PARAMETRO NON MODIFICABILE PARAMETRO NON MODIFICABILE MODALITÀ RISCALDAMENTO MASSIMO SET-POINT RISCALDAMENTO PARAMETRO NON UTILIZZABILE IN QUESTO MODELLO. NON MODIFICARE TEMPORIZZAZIONE POTENZA MASSIMA RISCALDAMENTO RIDOTTA TEMPORIZZAZIONE SPEGNIMENTO FORZATO RISCALDAMENTO FUNZIONE AZZERAMENTO TIMER RISCALDAMENTO TIPO FUNZIONAMENTO TERMOSTATO SANITARIO FUNZIONE PRERISCALDO SANITARIO FUNZIONE PRERISCALDO SANITARIO FUNZIONE S.A.R.A. FUNZIONE S.A.R.A. FUNZIONE S.A.R.A. BOOSTER INCLINAZIONE CURVA DI TERMOREGOLAZIONE (OTC) FUNZIONE ANTICONDENSAZIONE O - OFF 1 - AUTO 10 - OFF 1 - AUTO 11 - AUTO 12 - ON 0 - OFF 1 - AUTO 13 - AUTO 14 - AUTO 15 - AUTO 16 - OFF 1 - AUTO 17 - AUTO 18 - AUTO 18 - AUTO 19 - OFF 10 - AUTO 10 - OFF 11 - AUTO 11 - AUTO 11 - AUTO 12 - ON 13 - OFF 11 - AUTO 14 - AUTO 15 - AUTO 16 - OFF 11 - AUTO 17 - AUTO 18	ASSIMO SET-POINT CIRCUITO SANITARIO PARAMETRO O UNITÀ DI MISURA MASSIMO SET-POINT CIRCUITO SANITARIO PARAMETRO NON MODIFICABILE PARAMETRO NON MODIFICABILE PARAMETRO NON MODIFICABILE MODALITÀ RISCALDAMENTO MASSIMO SET-POINT RISCALDAMENTO MASSIMO SET-POINT RISCALDAMENTO PARAMETRO NON UTILIZZABILE IN QUESTO MODELLO. NON MODIFICARE LA PROGRAM TEMPORIZZAZIONE POTENZA MASSIMA RISCALDAMENTO RIDOTTA TEMPORIZZAZIONE SPEGNIMENTO FORZATO RISCALDAMENTO TIMER RISCALDAMENTO TIPO FUNZIONAMENTO TIPO FUNZIONAMENTO TIPO FUNZIONAMENTO TIPO FUNZIONAMENTO TIPO FUNZIONAMENTO TIPO FUNZIONE PRERISCALDO SANITARIO PUNZIONE PRERISCALDO SANITARIO FUNZIONE S.A.R.A. FUNZIONE S.A.R.A. FUNZIONE S.A.R.A. O - OFF 1 - AUTO 2 - ON O - OFF 1 - AUTO 2 - ON FUNZIONE S.A.R.A. BOOSTER INCLINAZIONE CURVA DI TERMOREGOLAZIONE (OTC) FUNZIONE ANTICONDENSAZIONE





- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- 4 SPEGNIMENTO CALDAIA
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- **□**Dimensioni di ingombro
- □ Tabella dati tecnici
- **□** Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- □Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario





DE	ESCRIZIONE PARAMETRI	PARAMETRO O UNITÀ DI MISURA	MIN	MAX
61	TEMPERATURA SANITARIO FUNZIONE ANTIGELO SANITARIO (ON)	°C	0	10
62	TEMPERATURA MANDATA FUNZIONE ANTIGELO RISCALDAMENTO (ON)	°C	0	10
85	CARICAMENTO SEMIAUTOMATICO	0 - DISABILITATO 1 - ABILITATO		
86	PRESSIONE CARICAMENTO AUTOMATICO (ON)	bar	0,4	0,8

Parametro 45 "Inclinazione curva di termoregolazione (OTC)"

La scelta della curva deve essere fatta in funzione della zona geografica e del tipo di installazione.

Riferirsi alla seguente formula:

$$OTC = 10 \times \frac{Tm - 20}{20 - Te}$$

dove:


Tm = temperatura massima acqua riscaldamento da progetto

Te = temperatura esterna minima da progetto



In caso di attivazione viene persa la funzione aria/gas (MIX) della caldaia: il ventilatore girerà sempre al massimo senza variare il numero di giri in funzione del carico termico richiesto. La modulazione del gas viene garantita. È stata introdotta questa funzione solo in caso di installazioni che non tengano in considerazione le caratteristiche della caldaia e non si possa intervenire diversamente (camino non in acciaio o senza scarico condensa, impossibilità di montare il raccordo scarico condensa).

Le operazioni di programmazione dei parametri devono essere eseguite con caldaia in posizione OFF. Per far questo premere il tasto fino a visualizzare sul display - - (FIG. 3.17).




A Per accedere alle funzioni di modifica parametri è necessario inserire un codice password di accesso come di seguito descritto.

Durante le operazioni di modifica parametri il tasto "Selezione funzioni" assume la funzione di ENTER (conferma), il tasto assume la funzione di ESCAPE (uscita) (FIG. 3.18).

⚠ Se durante la programmazione non viene confermato il parametro impostato entro un tempo di 10 secondi,





il parametro non viene memorizzato e si ritorna a quello precedentemente impostato.

3.4.1 Inserimento della password

A caldaia spenta, premere contemporaneamente il tasto "Selezione funzioni" e il tasto i per circa 10 secondi. Il display si presenta come in Fig. 3.18. Inserire il codice password di accesso alle funzioni di modifica parametri ruotando il selettore temperatura acqua sanitario fino ad ottenere il valore necessario. La password di accesso alla programmazione parametri è memorizzata all'interno del pannello di comando.

Confermare la selezione premendo il tasto ENTER. A questo punto è possibile modificare i parametri caldaia.






- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- 4 SPEGNIMENTO CALDAIA
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- **□**Dimensioni di ingombro
- □ Tabella dati tecnici
- **□** Tabella pressioni gas
- □Schema elettrico funzionale
- □Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario



3.4.2 Modifica dei parametri

Ruotando il selettore temperatura acqua sanitario (FIG. 3.19) si scorrono in sequenza i codici a due cifre dei parametri indicati dalla tabella



Individuato il parametro che si desidera modificare procedere come segue:

- premere il tasto ENTER per accedere alla modifica del valore del parametro:
- alla pressione del tasto ENTER lampeggia il valore precedentemente impostato (FIG. 3.20);



- ruotare il selettore temperatura acqua sanitaria per portare il valore a quello desiderato;
- confermare il nuovo valore impostato
- premendo ENTER; alla pressione del tasto, i digit smettono di lampeggiare (FIG. 3.21).



TRASFORMAZIONI GAS

La trasformazione da un gas di una famiglia ad un'altra può es-

sere facilmente effettuata anche a caldaia installata.



↑ La trasformazione deve essere eseguita da personale professionalmente qualificato.

La caldaia viene fornita per il funzionamento a gas metano (G20) oppure a GPL (G30/G31) secondo quanto indicato dalla targhetta prodotto (SEZ. 1.4, PAG. 2).


La trasformazione gas può essere effettuata mediante gli appositi kit forniti su richiesta:

- kit trasformazione da gas metano a GPL;
- kit trasformazione da GPL a gas metano.


3.5.1 Sostituzione degli ugelli

Per lo smontaggio dei componenti riferirsi alla SEZ. 5, PAG. 24 seguendo le istruzioni qui riportate:

- togliere l'alimentazione elettrica della caldaia e chiudere il rubinetto del gas:
- rimuovere in successione: mantello, coperchio cassa aria (per i modelli a camera stagna) e coperchio camera di com-
- scollegare la connessione del cavo candela;
- sfilare il passacavo inferiore dalla sede della cassa aria;
- togliere le viti di fissaggio del bruciatore e rimuoverlo con la candela attaccata e i relativi cavi;
- impiegare e montare tassativamente le ranelle contenute nel kit anche in caso di collettori senza ranelle;



- reinserire il bruciatore nella camera di combustione ed avvitare le viti che lo fissano al collettore gas;
- posizionare il passacavo con il cavo candela nella sua sede sulla cassa aria;
- ripristinare il collegamento del cavo candela;
- rimontare il coperchio della camera di combustione; il coperchio della cassa aria (per i modelli a camera stagna) e il
- ridare tensione alla caldaia e riaprire il rubinetto del gas (con la caldaia in funzione verificare la corretta tenuta delle giunzioni del circuito di alimentazione gas).



3.5.2 Modifica del parametro "1" (tipo gas)

Accedere alle funzioni di modifica parametri facendo riferimento alla SEZ. 3.4.1, PAG. 19 e alla SEZ. 3.4.2, PAG. 20 e selezionare il parametro "1":

- premere ENTER per acedere alla modifica del valore del parametro: alla pressione del tasto i digit lampeggiano eviden-






- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- **□**Dimensioni di ingombro
- □ Tabella dati tecnici
- **□** Tabella pressioni gas
- □Schema elettrico funzionale
- □ Collegamenti termostato ambiente □ e/o programmatore orario

TORNA AL SOMMARIO ziando il valore precedentemente impostato (FIG. 3.23);



- ruotare il selettore temperatura acqua sanitario per portare il valore a quello desiderato (1 MTN: 2 GPL):
- confermare il nuovo valore premendo il tasto ENTER: i digit smettono di lampeggiare per evidenziare il successo dell'operazione.



Eseguita la trasformazione applicare la nuova targhetta di identificazione contenuta nel kit.


3.6 TARATURA DELLE PRESSIONI DEL BRUCIATORE

3.6.1 Operazioni preliminari

Per effettuare la taratura è indispensabile munirsi di un misuratore di pressione (si consiglia un manometro diferenziale), di un cacciavite a croce medio e di una chiave a forchetta CH 10. Per l'accesso alla valvola gas, riferirsi alla *PROCEDURA 5.4.23*, *PAG. 50*.

Procedere come di seguito descritto (FIG. 3.24):

- collegare il manometro alla presa di pressione (1) a monte della valvola gas;
- assicurarsi che la pressione statica, a caldaia spenta, non superi i 50 mbar;
- sul pannello comandi selezionare la funzione ESTATE 🕁;
- selezionare il valore massimo di temperatura dell'acqua dei sanitari (per modificare i parametri, riferirsi alla *SEZ. 3.4.1, PAG. 19* e alla *SEZ. 3.4.2, PAG. 20*);
- aprendo completamente un rubinetto dell'acqua calda sanitaria, con il manometro collegato verificare che la pressione dinemica del gas non scenda sotto i seguenti valori:
 - 15 mbar per gas MTN;
- 37 mbar per gas GPL;
- scollegare il manometro e chiudere la presa (1).




3.6.2 Taratura delle pressioni al bruciatore

Eseguire le seguenti operazioni (FIG. 3.24):

- scollegare la presa di compensazione (4) dalla valvola gas;
- collegare un capo del manometro alla presa di pressione (2) a valle della valvola gas:
- togliere il cappuccio di protezione della vite di regolazione (3).


Taratura del massimo (parametro HH)

- accedere alle funzioni di modifica parametri come indicato nella SEZ. 3.4.1, PAG. 19 e nella SEZ. 3.4.2, PAG. 20, selezionare il parametro HH e premere ENTER;
- con una chiave a forchetta CH 10 agire sul dado di regolazione per ottenere il valore indicato in *APPENDICE A PAG. 90 (FIG. 3.25)*;
- attendere che la pressione letta sul manometro si stabilizzi al valore desiderato:
- confermare il nuovo valore impostato premendo ENTER.




Taratura del minimo (parametro LL)

- accedere alle funzioni di modifica parametri come indicato nella SEZ. 3.4.1, PAG. 19 e nella SEZ. 3.4.2, PAG. 20, selezionare il parametro LL e premere ENTER;
- con cacciavite a croce, facendo attenzione a non premere l'alberino interno, agire sulla vite rossa di regolazione del minimo sanitario per ottenere il valore indicato in APPEN-DICE A - PAG. 90 (FIG. 3.26);
- attendere che la pressione letta sul manometro si stabilizzi al valore desiderato:
- confermare il nuovo valore impostato premendo ENTER.



A regolazioni terminate, uscire dalla funzione modifica parametri premendo il tasto ESCAPE e scollegare il manometro.







- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- 4 SPEGNIMENTO CALDAIA
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- **□** Dimensioni di ingombro
- □ Tabella dati tecnici
- **□** Tabella pressioni gas
- □Schema elettrico funzionale
- □Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario



3.7 VERIFICA DEI PARAMENTRI DI **COMBUSTIONE**

Per effettuare l'analisi della combustione, eseguire le seguenti operazioni:

- accedere alle funzioni di modifica parametri facendo riferimento alla SEZ. 3.4.1. PAG. 19 e alla SEZ. 3.4.2. PAG. 20 e selezionare il parametro "HH":



La caldaia funziona alla massima potenza per 4 minuti.

- modelli a camera stagna


Agire con strumenti appropriati sulle prese posizionate sulla cassa aria dopo aver rimosso il coperchietto di protezione (FIG. 3.27). La prima presa è collegata al circuito di aspirazione aria e rileva eventuali infiltrazioni di prodotti della combustione nel caso di scarichi coassiali: la seconda è collegata direttamente al circuito di scarico fumi e viene utilizzata per rilevare i parametri di combustione ed il rendimen-

- modelli a camera aperta

Praticare un foro per l'inserimento degli strumenti di analisi nel tratto di tubo rettilineo dopo l'uscita della cappa in conformità con quanto prescritto dalla normativa vigente (FIG. 3.27).



⚠ In entrambi i casi, la sonda per l'analisi dei fumi deve essere inserita fino ad arrivare in battuta.



MODELLI A CAMERA APERTA




Fig. 3.27

TARATURA E SERVICE (codice 18)

L'accesso alla fase taratura e service avviene, solo con la caldaia in OFF, tramite la pressione simultanea dei tasti ENTER e INFO per un tempo pari alla Temporizzazione abilitazione funzione programmazione parametri. Deve essere impostata la password riservata a questa funzione. Sequenza tasti o ENCO-DER di programmazione sono come quelle della procedura PROGRAMMAZIONE vista in precedenza. In sequenza, sono previste le seguenti fasi:

- Possibilità di programmare il parametro 1 (tipo di gas)
- Possibilità di programmare il parametro 2 (potenza cal-
- Possibilità di programmare il parametro 10 (modalità sanitario)
- La caldaia va alla massima potenza (display = HH) La caldaia si porta automaticamente alla massima potenza. Si avrà l'accensione del bruciatore in fase riscaldamento (secondo la normale sequenza di accensione e con tutte le sicurezze attivate). Dopo la fase iniziale di accensione la corrente al modulatore assumerà il valore massimo possibile. Si può utilizzare questa fase per tarare la valvola gas al massimo (SEZ. 3.6.2, PAG. 21). Dopo un tempo pari alla temporizzazione funzione taratura, il bruciatore si spegne.
- La caldaia va alla massima potenza (display = HH) La caldaia si porta automaticamente alla minima potenza. Si avrà l'accensione del bruciatore in fase riscaldamento (secondo la normale sequenza di accensione e con tutte le sicurezze attivate). Dopo la fase iniziale di accensione la corrente al modulatore assumerà il valore minimo possibile. Si può utilizzare questa fase per tarare la valvola gas al massimo (SEZ. 3.6.2, PAG. 21). Dopo un tempo pari alla temporizzazione funzione taratura, il bruciatore si spegne.
- Possibilità regolazione massimo riscaldamento (paramentro 23)

È possibile impostare il valore di limitazione della corrente massima al modulatore in fase riscaldamento. Si avrà l'accensione del bruciatore in fase riscaldamento (secondo la normale sequenza di accensione e con tutte le sicurezze attivate). Dopo la fase iniziale di accensione la corrente al modulatore assumerà il valore precedentemente memorizzato. È possibile, agendo su ENCODER, regolare il valroe di limitazione della massima potenza. Regolare la limitazione di potenza verificando sempre la pressione gas disponibile agli ugelli. La memorizzazione del nuovo valore o l'uscita dalla regolazione provocano lo spegnimento del bruciatore. Dopo un tempo pari alla temporizzazione funzione taratura il bruciatore si spegne.



🤼 Il valore presentato a display durante questa regolazione è il valore in bit di quanto si sta regolando ed è un valore elettronico che non ha corrispondenza con la pressione del gas.







- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- **□Tabella pressioni gas**
- **□Schema elettrico funzionale**
- □Collegamenti termostato ambiente □e/o programmatore orario



DESCRIZIONE PARAMETRI	IZIONE PARAMETRI PARAMETRO O DEFAULT		MAX	
1 TIPO DI GAS		1 = Metano 2 = GPL		
2 POTENZA CALDAIA				
3 TIPO EDIFICIO (*)	5	5	20	
10 MODALITÀ SANITARIO	1 = Is 2 = Mir 3 = Bolli	0 = OFF 1 = Istantanea 2 = Miniaccumulo 3 = Bollitore esterno 4 - 5 = Applicazioni successive		
23 MASSIMO RISCALDAMENTO				
24 MINIMO RISCALDAMENTO				
45 OTC CURVE	20	2,5	30	
HH MASSIMO MECCANICO SANITARIO				
LL MINIMO MECCANICO SANITARIO				

vicini a 5.

TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE





- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**


- □ Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- **□** Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- **Collegamenti termostato ambiente**
- □e/o programmatore orario



4 SPEGNIMENTO CALDAIA

4.1 SPEGNIMENTO TEMPORANEO

In caso di assenze temporanee (fine settimana, brevi viaggi, ecc.) agire sul tasto On/Off/Reset (*Fig. 4.1*).



Restando attive l'alimentazione elettrica e l'alimentazione del combustibile, la caldaia è protetta dai sistemi:

- Antibloccaggio circolatore

Il circolatore si attiva ogni 24 ore di sosta e dopo 3 ore dall'ultimo prelievo sanitario.

- Antigelo

Viene acceso il bruciatore al minimo in funzione riscaldamento quando la temperatura dell'acqua primaria scende sotto i 5°C finchè la temperatura dell'acqua raggiunge i 35°C.


4.2 SPEGNIMENTO PER LUNGHI PERIODI

Il non utilizzo della caldaia per un lungo periodo comporta l'effettuazione delle seguenti operazioni:

- agire sul tasto On/Off/Reset (FIG. 4.1);
- posizionare l'interruttore generale dell'impianto su SPEN-TO:
- chiudere i rubinetti del combustibile e dell'acqua dell'impianto termico e sanitario (*FIG. 4.2*).

⚠ In questo caso i sistemi antibloccaggio e antigelo sono disattivati.

Svuotare l'impianto riscaldamento e sanitario in caso di pericolo di gelo.







- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- 4 SPEGNIMENTO CALDAIA
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- **□Tabella pressioni gas**
- **□Schema elettrico funzionale**
- □e/o programmatore orario

□ Collegamenti termostato ambiente **TORNA AL**

MANUTENZIONE

TABELLA MANUTENZIONE PERIODICA PROGRAMMATA

OPERAZIONI DA EFFETTUARE ALLA SCADENZA DEL	1°	2°	3°	4 °
OFERAZIONI DA EFFETTUARE ALLA SCADENZA DEL	ANNO	ANNO	ANNO	ANNO
ANALISI DI COMBUSTIONE - SEZ. 3.7, PAG. 22		X		X
CONTROLLO CONDOTTI DI SCARICO E ASPIRAZIONE E RELATIVI TER- MINALI - Sez. 8.6, pag. 86 - Sez. 8.7, pag. 87	×	×	×	×
CONTROLLO E PULIZIA DELL'ELETTRODO - PROCEDURA 5.4.4, PAG. 29 - PROCEDURA 5.4.5, PAG. 30	×	×	×	×
CONTROLLO FILTRO - <i>Procedura 5.4.6, pag. 31</i> , LIMITATORE DI PORTATA - <i>Sez. 1.5.6, pag. 4</i> , BY-PASS - <i>Procedura 5.4.22, pag. 49</i> - <i>Procedura 5.4.25, pag. 52</i> , GUARNIZIONI E RUBINETTO DI CARICO - <i>Sez. 8.5, pag. 86</i>		×		×
PULIZIA BRUCIATORE E VERIFICA STATO UGELLI - <i>Procedura 5.4.20</i> , <i>PAG. 47 - Procedura 5.4.21</i> , <i>PAG. 48</i>	×	×	×	X
PULIZIA SCAMBIATORE RISCALDAMENTO (SE NECESSARIO, LAVAG-GIO DI DECALCIFICAZIONE) - PROCEDURA 5.4.12, PAG. 37 - PROCEDURA 5.4.13, PAG. 39	×	×	×	×
PULIZIA VENTILATORE - <i>Procedura 5.4.26, pag. 53</i> , PULIZIA VENTURI - <i>Procedura 5.4.27, pag. 54</i>	×	×	×	×
VERIFICA CARICA VASO ESPANSIONE - SEZ. 2.1, PAG. 11	X	X	X	X
VERIFICA PARTENZA SANITARIO CON PORTATA MINIMA - SEZ. 7.1, PAG. 83		×		×
VERIFICA SICUREZZE BLOCCO, MODULAZIONE, CHIUSURA OPERATORI DOPO SPEGNIMENTO FIAMMA - SEZ. 7.2, PAG. 84	×	×	×	×
VERIFICA TARATURE E REGOLAZIONI - SEZ. 3.6, PAG. 21	X	X	X	X

5.2 UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE INTERVENTI DI **MANUTENZIONE**

- Cacciavite magnetico PH1
- Cacciavite magnetico PH2
- Cacciavite piano
- Chiave a tubo da 7mm
- Chiavi fisse da 5mm 11mm- 13mm 23mm 24mm e 30mm
- Forbici
- Lubrificante tipo Molikote 111
- Panno pulizia
- Pasta termoconduttiva
- Pinza con becchi lunghi
- Pinzetta

NORME DI SICUREZZA

L'installazione della caldaia e qualsiasi altro intervento di assistenza e di manutenzione devono essere eseguiti da Personale Qualificato secondo le disposizioni ed i regolamenti di legge vigenti nella Nazione dove il prodotto viene commercializ-



↑ Prima di ogni intervento:

- togliere tensione alla caldaia;
- chiudere il rubinetto del gas;
- se necessario chiudere l'ingresso dell'acqua sanitaria ed i rubinetti del riscaldamento. Per l'eventuale svuotamento dell'impianto di riscaldamento e/o sanitario riferirsi alla SEZ. 8.5, PAG. 86.





1 4	GE	TAT		D /	A T	17
1 ,	Jr	ALN.	\mathbf{r}_{l}	T.	1 L	P

- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- 4 SPEGNIMENTO CALDAIA
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- **□Tabella pressioni gas**
- **□Schema elettrico funzionale**
- □Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario



5.4 ACCESSIBILITÀ AI COMPONENTI

In questo capitolo sono riportate in dettaglio le operazioni necessarie per accedere e smontare i principali componenti della caldaia.

Con l'ausilio dell'indice sotto riportato si può velocemente consultare la scheda relativa al componente di proprio interesse

SOMMARIO

•	Smontaggio	bruciatore pag.	26
•	Smontaggio	circolatorepag.	28
•	Smontaggio	elettrodopag.	29
•	Smontaggio	flussostatopag.	31
•		generatore HT pag.	
•	Smontaggio	mantello pag.	33
•	Smontaggio	pressostato acqua pag.	34
•	Smontaggio	pressostato di sicurezza pag.	35
•	Smontaggio	regolatore di portatapag.	36
•	Smontaggio	scambiatore primario pag.	37
•	Smontaggio	scambiatore sanitario pag.	41
•	Smontaggio	schede elettronichepag.	42
•	Smontaggio	sonda NTC riscaldamento pag.	43
•	Smontaggio	sonda NTC sanitario pag.	44
•	Smontaggio	termostato fumi pag.	45
•	Smontaggio	termostato limite pag.	46
•	Smontaggio	ugellipag.	47
•		valvola by-pass e valvola di non ritornopag.	
•	Smontaggio	valvola gas pag.	50
•	Smontaggio	valvola di sicurezza pag.	51
•	Smontaggio	vaso di espansione pag.	52
•	Smontaggio	ventilatore pag.	53
•	Smontaggio	Venturi pag.	54
•	Smontaggio	valvola tre vie pag.	55

A Se non espressamente indicato le procedure sono da ritenersi valide per tutte le versioni.





- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- **3 FUNZIONAMENTO CALDAIA**
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- ☐ Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- ☐ Collegamenti termostato ambiente
- **□e/o programmatore orario**




5.4.1 Smontaggio bruciatore

MIX	CSI	- MIX R S I	- MICROMIX C S I	

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI		PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE	
1	Togliere tensione alla caldaiaChiudere il rubinetto del gas			
1.1	Sfilare il mantello. Riferirsi alla PROCEDURA 5.4.8, PAG. 33			
1.2	Sfilare l'elettrodo accensione e rilevazione. Riferirsi, a seconda del modello, alla <i>PROCEDURA 5.4.4, PAG. 29</i> , o alla <i>PROCEDURA 5.4.5, PAG. 30</i>			
1.3	Svitare le viti (1) di fissaggio bruciatore a colletore	N. 4 viti	Cacciavite magnetico PH2	
1.4	Togliere il bruciatore dalla sede	Bruciatore	Nessun utensile - a mano	

⚠ Per le operazioni di rimontaggio operare in senso contrario a quanto descritto.

A Eseguire i TEST FUNZIONALI di pag. 87, 88, 89, 90.







- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- **3 FUNZIONAMENTO CALDAIA**
- 4 SPEGNIMENTO CALDAIA
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- ☐ Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- ☐ Collegamenti termostato ambiente
- **□e/o programmatore orario**



5.4.2 Smontaggio bruciatore

\$	SEQUENZA DELLE OPERAZIONI	PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PEI ESEGUIRE L'OPERAZIONI	
2	Togliere tensione alla caldaiaChiudere il rubinetto del gas			
2.1	Sfilare il mantello. Riferirsi alla <i>PROCEDURA 5.4.8, PAG. 33</i>			
2.2	Sfilare l'elettrodo accensione e rilevazione. Riferirsi, a seconda del modello, alla <i>PROCEDURA 5.4.4, PAG. 29, PROCEDURA 5.4.5, PAG. 30</i>			
2.3	Smontare la rampa valvola gas/bruciatore (1) allentando i dadi (2)	N. 2 dadi	Chiave fissa da 29 mm	
2.4	Svitare le viti (3) di fissaggio bruciatore	N. 4 viti	Cacciavite magnetico PH2	

C.A.I. - R.A.I. - MICROCAI C.A.I.


Nessun utensile - a mano

↑ Per le operazioni di rimontaggio operare in senso contrario a quanto descritto.

Bruciatore

♠ Eseguire i TEST FUNZIONALI di pag. 87, 88, 89, 90.

Togliere il bruciatore dalla sede







- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- **3 FUNZIONAMENTO CALDAIA**
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- ☐ Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- ☐ Collegamenti termostato ambiente
- **□e/o programmatore orario**




X CICISINATION OF THE STATE OF

5.4.3 Smontaggio circolatore

S	EQUENZA DELLE OPERAZIONI	PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE
3	Togliere tensione alla caldaiaChiudere il rubinetto del gas		
3.1	Chiudere i rubinetti dell'impianto di riscaldamento	Rubinetti impianto di riscaldamento	Nessun utensile - a mano
3.2	Chiudere il rubinetto di ingresso sanita- rio	Rubinetto ingresso sanitario	Nessun utensile - a mano
3.3	Sfilare il mantello. Riferirsi alla <i>PROCEDURA 5.4.8, PAG. 33</i>		
3.4	Scaricare la caldaia	Valvola scarico caldaia	Chiave fissa da 11 mm
3.5	Rimuovere il coperchio delle connes- sioni elettriche (1) del circolatore e scol- legare il cavo di alimentazione del circolatore	N. 1 vite	Cacciavite magnetico PH2
3.6	Allentare il dado di fissaggio (2) alla rampa ritorno riscaldamento	N. 1 dado	Chiave fissa da 29 mm
3.7	Sfilare la rampa ritorno riscaldamento dal circolatore	Rampa	Nessun utensile - a mano
3.8	Sfilare la molletta di fissaggio (3) della rampa vaso di espansione	N. 1 molletta	Pinza con becchi lunghi
3.9	Sfilare la rampa flessibile del vaso di espansione dal circolatore	Rampa flessibile	Nessun utensile - a mano
3.10	Sfilare la molletta di fissaggio circolatore (4)	N. 1 molletta	Pinza con becchi lunghi
3.11	Svitare le viti di fissaggio (5) circolatore/telaio	N.2 viti	Cacciavite magnetico PH2
3.12	Sollevare il circolatore per liberarlo dai raccordi posti sulla mensola	Ciecolatore	Nessun utensile - a mano

⚠ Per le operazioni di rimontaggio operare in senso contrario a quanto descritto.

⚠ Eseguire i TEST FUNZIONALI di pag. 87, 88, 89, 90.







- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- 4 SPEGNIMENTO CALDAIA
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- □ Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- ☐ Collegamenti termostato ambiente
- **□e/o programmatore orario**



X CICSINA


5.4.4 Smontaggio elettrodo

MIX	C.S.L.	- MIX R.S.I.	MICROMIX C.S.I.

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI		PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE	
4	Togliere tensione alla caldaiaChiudere il rubinetto del gas			
4.1	Sfilare il mantello. Riferirsi alla <i>PROCEDURA 5.4.8, PAG. 33</i>			
4.2	Staccare il cavo (1) elettrodo accensione - rivelazione fiamma dal generatore remotato	Faston	Pinzetta	
4.3	Smontare il coperchio della cassa aria rimuovendo le viti (2) e le mollette (3)	N. 2 viti e N. 2 mollette - Coperchio	Cacciavite magnetico PH2 e cacciavite piano	
4.4	Smontare il coperchio della camera di combustione rimuovendo le viti (4)	N. 2 viti - Coperchio	Cacciavite magnetico PH2	
4.5	Rimuovere il passacavo (5) e cavi dalla cassa aria	Passacavo, cavo elettrodo	Nessun utensile - a mano	
4.6	Svitare la vite fissaggio (6) supporto elettrodo-bruciatore	N. 1 vite	Cacciavite magnetico PH1	
4.7	Sfilare l'elettrodo dalla sede	Elettrodo accensione-rivelazione fiamma	Nessun utensile - a mano	

A Per le operazioni di rimontaggio operare in senso contrario a quanto descritto.

A Eseguire i TEST FUNZIONALI di pag. 87, 88, 89, 90.







- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- 4 SPEGNIMENTO CALDAIA
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- **□ Tabella pressioni gas**
- **□Schema elettrico funzionale**
- **Collegamenti termostato ambiente**
- □e/o programmatore orario



5.4.5 Smontaggio elettrodo

5.5

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI		PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE
5	Togliere tensione alla caldaiaChiudere il rubinetto del gas		
5.1	Sfilare il mantello. Riferirsi alla <i>PROCEDURA 5.4.8, PAG. 33</i>		
5.2	Staccare il cavo (1) elettrodo accensione - rivelazione fiamma dal generatore remotato	Faston	Pinzetta
5.3	Smontare il coperchio anteriore della camera di combustione e la carena inferiore rimuovendo le viti (2)	N. 5 viti - Carena - Coperchio	Cacciavite magnetico PH2
5.4	Svitare la vite fissaggio (3) supporto elettrodo-bruciatore	N. 1 vite	Cacciavite magnetico PH1

Elettrodo accensione-rivelazione

C.A.I. - R.A.I. - MICROCAI C.A.I.


Nessun utensile - a mano

↑ Per le operazioni di rimontaggio operare in senso contrario a quanto descritto.

fiamma

Eseguire i TEST FUNZIONALI di pag. 87, 88, 89, 90.

Sfilare l'elettrodo dalla sede







- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- □ Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- **Collegamenti termostato ambiente**
- \Box e/o programmatore orario




X CICSINE

5.4.6 Smontaggio flussostato

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI		PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE	
6	Togliere tensione alla caldaiaChiudere il rubinetto del gas			
6.1	Chiudere rubinetto di ingresso sanitario	Rubinetto acqua sanitaria	Nessun utensile - a mano	
6.2	Scaricare l'impianto sanitario	Rubinetto acqua sanitaria	Nessun utensile - a mano	
6.3	Sfilare il mantello. Riferirsi alla <i>PROCEDURA 5.4.8, PAG. 33</i>			
6.4	Staccare il connettore d'alimentazione dal flussostato	Connettore	Nessun utensile - a mano	
6.5	Svitare il dado di fissaggio (1) rampa ingresso sanitario - flussostato	N. 1 dado	Chiave fissa da 24mm	
6.6	Sfilare la molletta di fissaggio (2) rampa ingresso sanitario/scambiatore	N. 1 molletta	Pinza a becchi lunghi	
6.7	Estrarre la molletta di fissaggio (3) flussostato/telaio	N. 1 molletta	Pinza a becchi lunghi	
6.8	Togliere il flussostato dalla sede	Flussostato	Nessun utensile - a mano	
Per la	a verifica del filtro posto all'ingresso del	flussostato, una volta eseguite le oper	azioni sopra riportate si consiglia di:	
6.9	Svitare il dado di fissaggio (4) del rac- cordo ingresso sanitario	N. 1 dado	Chiave fissa da 24mm	
6.10	Svitare il controdado (5) di fissaggio filtro a telaio	N. 1 dado	Chiave fissa da 24mm	
6.11	Togliere il filtro posto all'ingresso del flussostato dalla sede	Filtro	Cacciavite piano	

↑ Per le operazioni di rimontaggio operare in senso contrario a quanto descritto.

↑ Eseguire i TEST FUNZIONALI di pag. 87, 88, 89, 90.







- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- ☐ Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- □Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario




5.4.7 Smontaggio generatore HT

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI		PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE	
7	Togliere tensione alla caldaiaChiudere il rubinetto del gas			
7.1	Sfilare il mantello. Riferirsi alla <i>PROCEDURA 5.4.8, PAG. 33</i>			
7.2	Aprire la copertura (1) delle parti elettriche del cruscotto	Coperchio a pressione	Aiutarsi con un cacciavite a taglio PH1	
7.3	Staccare il morsetto (2) di collegamento alla scheda eletronica	N. 1 morsetto	Nessun utensile - a mano	
7.4	Tagliare la fascetta fissaggio cavo a griglia caldaia	N. 1 fascetta	Forbici	
7.5	Scollegare il faston di collegameno ele- trodo	N. 1 faston	Nessun utensile - a mano	
7.6	Svitare le viti (3) di fissaggio generatore alta tensione a traversa inferiore	N. 2 viti	Cacciavite magnetico PH1	
7.7	Sfilare il generatore dalla caldaia	Generatore alta tensione	Nessun utensile - a mano	

⚠ Per le operazioni di rimontaggio operare in senso contrario a quanto descritto.

A Eseguire i TEST FUNZIONALI di pag. 87, 88, 89, 90.







- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- **3 FUNZIONAMENTO CALDAIA**
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- □ Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- □Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario




EXCICIOSINATE

5.4.8 Smontaggio mantello

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI		PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE
8	Togliere tensione alla caldaiaChiudere il rubinetto del gas		
8.1	Svitare le viti di fissaggio (1) cruscottomantello	N. 2 viti	Cacciavite piano
8.2	Tirare verso di sé e spingere verso l'alto la base del mantello per sganciarlo	Mantello	Nessun utensile – a mano

⚠ Eseguire i TEST FUNZIONALI di pag. 87, 88, 89, 90.







- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- □ Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- □Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario



5.4.9 Smontaggio pressostato acqua

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI		PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE	
9	Togliere tensione alla caldaiaChiudere il rubinetto del gas			
9.1	Chiudere i rubinetti dell'impianto di riscaldamento	Rubinetti impianto riscaldamento	Nessun utensile - a mano	
9.2	Sfilare il mantello. Riferirsi alla PROCEDURA 5.4.8, PAG. 33			
9.3	Scaricare la caldaia	Valvola scarico caldaia	Chiave fissa da 11 mm	
9.4	Sfilare la molletta di tenuta (1) fissaggio pressostato	N. 1 molletta	Pinza a becchi lunghi	
9.5	Togliere il pressostato acqua	Pressostato acqua	Nessun utensile - a mano	

↑ Eseguire i TEST FUNZIONALI di pag. 87, 88, 89, 90.

A Per le operazioni di rimontaggio operare in senso contrario a quanto descritto.





- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- **3 FUNZIONAMENTO CALDAIA**
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**


- □Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- □ Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- ☐ Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario



5.4.10 Smontaggio pressostato di sicurezza

MIX	CSI	_ MIX R S I	- MICROMIX C.S.I.	

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI		PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE	
10	Togliere tensione alla caldaiaChiudere il rubinetto del gas			
10.1	Sfilare il mantello. Riferirsi alla <i>PROCEDURA 5.4.8, PAG. 33</i>			
10.2	Togliere il coperchio pressostato di sicurezza svitando le viti (1)	N. 2 viti	Cacciavite magnetico PH1	
10.3	Sfilare i 2 faston del segnale elettrico dal pressostato di sicurezza	N. 2 faston	Pinzetta	
10.4	Sfilare dalla presa del pressostato di sicurezza il tubetto al silicone (2)	N. 1 tubetto al silicone	Nessun utensile - a mano	







- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- **3 FUNZIONAMENTO CALDAIA**
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- □ Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- ☐ Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario




5.4.11 Smontaggio regolatore di portata

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI		PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE	
11	Togliere tensione alla caldaia Chiudere il rubinetto del gas			
11.1	Chiudere il rubinetto entrata acqua sani- taria	Rubinetto entrata acqua sanitaria	Nessun utensile - a mano	
11.2	Sfilare il mantello. Riferirsi alla <i>PROCEDURA 5.4.8, PAG. 33</i>			
11.3	Scaricare l'impianto sanitario	Rubinetto sanitario		
11.4	Scollegare la rampa di entrata acqua sanitaria allentando il dado (1) e rimuo- vendo la molletta (2)	N. 1 dado - N. 1 molletta	Chiave fissa da 24mm - Pinza a becchi lunghi	
11.5	Sfilare il regolatore di portata (3) dal flussostato	Regolatore di portata	Pinzetta	

A Per le operazioni di rimontaggio operare in senso contrario a quanto descritto.

Eseguire i TEST FUNZIONALI di pag. 87, 88, 89, 90.







- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- 4 SPEGNIMENTO CALDAIA
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □Principali componenti
- □Dimensioni di ingombro
- □ Tabella dati tecnici
- **□ Tabella pressioni gas**
- **□Schema elettrico funzionale**
- □Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario



5.4.12 Smontaggio scambiatore primario

MIX C.S.I. - MIX R.S.I. - MICROMIX C.S.I.

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI		PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE	
12	Togliere tensione alla caldaiaChiudere il rubinetto del gas			
12.1	Chiudere i rubinetti dell'impianto di riscaldamento	Rubinetti impianto di riscaldamento	Nessun utensile - a mano	
12.2	Sfilare il mantello. Riferirsi alla <i>PROCEDURA 5.4.8, PAG. 33</i>			
12.3	Scaricare il circuito riscaldamento	Valvola di scarico	Nessun utensile - a mano	
12.4	Togliere il coperchio della cassa aria rimuovendo le viti (1) e le mollette (2)	N. 2 viti e N. 2 mollette	Cacciavite magnetico PH2 e cacciavite piano	
12.5	Togliere il coperchio della camera di combustione rimuovendo le viti (3)	N. 2 viti	Cacciavite magnetico PH2	
12.6	Sfilare la molletta superiore tenuta rampa flessibile di mandata riscalda- mento (4)	N. 1 molletta	Pinza con becchi lunghi	
12.7	Svitare il dado (5) di collegamento rampa mandata riscaldamento	N. 1 dado + N. 1 guarnizione	Chiave fissa da 29 mm	
12.8	Sfilare la rampa di mandata riscalda- mento	N. 1 rampa	Nessun utensile - a mano	
12.9	Sfilare la molleta rampa di ritorno riscaldamento (6)	N. 1 molletta	Pinza con becchi lunghi	
12.10	Sfilare la rampa ritorno riscaldamento	N. 1 rampa	Nessun utensile - a mano	
12.11	Togliere cappuccio sagomato 90° dal termostato limite	Cappuccio sagomato	Nessun utensile - a mano	
12.12	Sfilare cappuccio protezione dalla sonda NTC riscaldamento (8)	Cappuccio protezione in gomma	Nessun utensile - a mano	
12.13	Staccare connettore dalla sonda NTC riscaldamento	Connettore	Nessun utensile - a mano	
12.14	Sfilare lo scambiatore dalla sede	Scambiatore	Nessun utensile - a mano	
12.15	Smontare la sonda NTC di riscaldamento dallo scambiatore. Riferirsi alla <i>PROCEDURA 5.4.16, PAG. 43</i>	Sonda NTC + guarnizione alluminio	Chiave fissa da 13 mm	
12.16	Smontare il termostato limite dallo scambiatore. Riferirsi alla <i>PROCEDURA 5.4.19, PAG. 46</i>			
12.17	Togliere le guarnizioni laterali dallo scambiatore	N. 2 guarnizioni laterali	Nessun utensile - a mano	

Pulire esternamente lo scambiatore con una spazzola morbida, come indicato in figura, e per le operazioni di rimontaggio operare in senso contrario a quanto descritto.



⚠ Eseguire i TEST FUNZIONALI di pag. 87, 88, 89, 90.








- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- **□Tabella pressioni gas**
- **□Schema elettrico funzionale**
- □Collegamenti termostato ambiente □e/o programmatore orario

TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE









- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- **□ Tabella pressioni gas**
- **□Schema elettrico funzionale**
- ☐ Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario



CICISINE

5.4.13 Smontaggio scambiatore primario

α	D 4 T	MICDO	CAI C.A.I.
(A I -	K A I -	VIII KU	

S	EQUENZA DELLE OPERAZIONI	PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE
13	Togliere tensione alla caldaiaChiudere il rubinetto del gas		
13.1	Chiudere i rubinetti dell'impianto di riscaldamento	Rubinetti impianto di riscaldamento	Nessun utensile - a mano
13.2	Sfilare il mantello. Riferirsi alla <i>PROCEDURA 5.4.8, PAG. 33</i>		
13.3	Scaricare l'impianto riscaldamento	Valvola scarico impianto	Chiave fissa da 11 mm
13.4	Togliere la parte anteriore della camera di combustione e la griglia sotostante rimuovendo le viti (1)	N. 5 viti	Cacciavite magnetico PH2
13.5	Sfilare la molleta superiore tenuta rampa di mandata riscaldamento (2)	N. 1 molletta	Pinza con becchi lunghi
13.6	Svitare il dado di collegamento rampa mandata riscaldamento (3)	N. 1 dado + N. 1 guarnizione	Chiave fissa da 29 mm
13.7	Sfilare la rampa mandata riscaldamento	N. 1 rampa	Nessun utensile - a mano
13.8	Sfilare la molletta rampa di ritorno riscaldamento (4)	N. 1 molletta	Pinza con becchi lunghi
13.9	Sfilare la rampa di ritorno riscaldamento (5)	Rampa	Nessun utensile - a mano
13.10	Togliere cappuccio sagomato 90° dal termostato limite	Cappuccio sagomato	Nessun utensile - a mano
13.11	Sfilare cappuccio protezione dalla sonda NTC riscaldamento (6)	Cappuccio protezione in gomma	Nessun utensile - a mano
13.12	Staccare connettore dalla sonda NTC riscaldamento	Connettore	Nessun utensile - a mano
13.13	Sfilare lo scambiatore dalla sede	Scambiatore	Nessun utensile - a mano
13.14	Smontare la sonda NTC di riscaldamento dallo scambiatore. Riferirsi alla <i>PROCEDURA 5.4.16, PAG. 43</i>		
13.15	Smontare il termostato limite dallo scambiatore. Riferirsi alla <i>PROCEDURA 5.4.19, PAG. 46</i>		

Pulire esternamente lo scambiatore con una spazzola morbida, come indicato in figura, e per le operazioni di rimontaggio operare in senso contrario a quanto descritto.










- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- □ Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- □Collegamenti termostato ambiente □e/o programmatore orario

TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE









- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- 4 SPEGNIMENTO CALDAIA
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- **□ Tabella pressioni gas**
- **□Schema elettrico funzionale**
- **Collegamenti termostato ambiente**
- □e/o programmatore orario



X CIUSILVE

5.4.14 Smontaggio scambiatore sanitario

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI		PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE
14	Togliere tensione alla caldaiaChiudere il rubinetto del gas		
14.1	Chiudere i rubinetti dell'impianto di riscaldamento	Rubinetti impianto riscaldamento	Nessun utensile - a mano
14.2	Chiudere il rubinetto ingresso sanitario	Rubinetto ingresso acqua sanitaria	Nessun utensile - a mano
14.3	Sfilare il mantello. Riferirsi alla <i>PROCEDURA 5.4.8, PAG. 33</i>		
14.4	Scaricare l'impianto di riscaldamento e quello sanitario	Valvola di scarico impianto + rubi- neto acqua sanitaria	Chiave fissa da 11 mm
14.5	Svitare le viti di collegamento sanitario/ gruppo idraulico (1)	N. 2 viti	Cacciavite a croce senza inserto magnetico con punta PH2 oppure co inserto per cacciavite magnetico lur ghezza 5 cm punta PH2

Scambiatore sanitario


ESCLUSE R.S.I./R.A.I.

Nessun utensile - a mano

A Per le operazioni di rimontaggio operare in senso contrario a quanto descritto.

↑ Eseguire i TEST FUNZIONALI di pag. 87, 88, 89, 90.

14.6 Sfilare lo scambiatore dalla caldaia







- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- □ Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- \Box Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario




5.4.15 Smontaggio schede elettroniche

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI		PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE
15	Togliere tensione alla caldaiaChiudere il rubinetto del gas		
15.1	Sfilare il mantello. Riferirsi alla <i>PROCEDURA 5.4.8, PAG. 33</i>		
15.2	Sfilare la copertura delle parti elettriche del cruscotto (1)	Copertura a pressione	Aiutarsi con un cacciavite a taglio PH1
15.3	Staccare tutti i connettori dalla scheda elettronica	Connettori + faston	Nessun utensile - a mano per i connettori, pinzetta per faston
15.4	Staccare la scheda interfaccia (2) dalla scheda gestione e portarla all'esterno del cruscotto	Scheda interfaccia	Nessun utensile - a mano
15.5	Svitare le viti (3) di fissaggio della scheda gestione al cruscotto	N. 2 viti	Cacciavite magnetico PH2
15.6	Impugnare la scheda gestione (4) e portarla all'esterno del cruscotto	Scheda gestione	Nessun utensile - a mano

A Per le operazioni di rimontaggio operare in senso contrario a quanto descritto.

Eseguire i TEST FUNZIONALI di pag. 87, 88, 89, 90.







- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- **3 FUNZIONAMENTO CALDAIA**
- 4 SPEGNIMENTO CALDAIA
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- □ Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- ☐ Collegamenti termostato ambiente
- **□e/o programmatore orario**




5.4.16 Smontaggio sonda NTC riscaldamento

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI		PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE
16	Togliere tensione alla caldaiaChiudere il rubinetto del gas		
16.1	Chiudere i rubinetti dell'impianto di riscaldamento	Rubinetti impianto di riscaldamento	Nessun utensile - a mano
16.2	Sfilare il mantello. Riferirsi alla <i>PROCEDURA 5.4.8, PAG. 33</i>		
16.3	Scaricare la caldaia	Valvola di scarico	Chiave fissa da 11 mm
16.4	Sfilare il cappuccio protezione dalla sonda NTC riscaldamento	Cappuccio protezione in gomma	Nessun utensile - a mano
16.5	Staccare il connettore dalla sonda NTC riscaldamento	Connettore	Nessun utensile - a mano
16.6	Svitare la sonda NTC riscaldamento	Sonda NTC e guarnizione alluminio	Chiave fissa da 13mm

A Per le operazioni di rimontaggio operare in senso contrario a quanto descritto.

↑ Eseguire i TEST FUNZIONALI di pag. 87, 88, 89, 90.







- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- □ Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- □Collegamenti termostato ambiente
- **□e/o programmatore orario**




X CICSINE

5.4.17 Smontaggio sonda NTC sanitario

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI		PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE
17	Togliere tensione alla caldaiaChiudere il rubinetto del gas		
17.1	Chiudere rubinetto di ingresso acqua sanitaria	Rubinetto acqua sanitaria	Nessun utensile - a mano
17.2	Scaricare l'impianto sanitario		Nessun utensile - a mano
17.3	Sfilare il mantello. Riferirsi alla <i>PROCEDURA 5.4.8, PAG. 33</i>		
17.4	Sfilare il cappuccio protezione dalla sonda NTC sanitario	Cappuccio protezione in gomma	Nessun utensile - a mano
17.5	Staccare il connettore dalla sonda NTC sanitario	Connettore	Nessun utensile - a mano
17.6	Rimuovere la molletta di fissaggio sonda (1)	N. 1 molletta	Pinza con becchi lunghi
17.7	Estrarre la sonda NTC sanitario (2)	Sonda NTC	Nessun utensile - a mano

⚠ Per le operazioni di rimontaggio operare in senso contrario a quanto descritto.

Eseguire i TEST FUNZIONALI di pag. 87, 88, 89, 90.







- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- **3 FUNZIONAMENTO CALDAIA**
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- **□ Tabella pressioni gas**
- **□Schema elettrico funzionale**
- ☐ Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario



5.4.18 Smontaggio termostato fumi

18.5 Sfilare il termostato fumi dalla caldaia


S	EQUENZA DELLE OPERAZIONI	PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE
18	Togliere tensione alla caldaiaChiudere il rubinetto del gas		
18.1	Sfilare il mantello. Riferirsi alla <i>PROCEDURA 5.4.8, PAG. 33</i>		
18.2	Svitare la vite di fissaggio (1) al supporto	N. 1 vite	Cacciavite magnetico PH1
18.3	Recuperare la staffetta di fissaggio	Staffetta	Nessun utensile - a mano
18.4	Scollegare elementi elettrici da cablag- gio	N.2 faston	Pinzetta

termostato fumi

C.A.I. - R.A.I. - MICROCAI C.A.I.

Nessun utensile - a mano

Eseguire i TEST FUNZIONALI di pag. 87, 88, 89, 90.







- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- **3 FUNZIONAMENTO CALDAIA**
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- **□ Tabella pressioni gas**
- **□Schema elettrico funzionale**
- \Box Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario




XCICISINAE AND SINAE AND S

5.4.19 Smontaggio termostato limite

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI		PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE
19	Togliere tensione alla caldaiaChiudere il rubinetto del gas		
19.1	Sfilare il mantello. Riferirsi alla PROCEDURA 5.4.8, PAG. 33		
19.2	Togliere il cappuccio sagomato a 90° dal termostato limite	Cappuccio sagomato	Nessun utensile - a mano
19.3	Svitare le viti di fissaggio (1) termostato limite-scambiatore	N. 2 viti	Cacciavite magnetico PH1 oppure chiave fissa da 5mm
19.4	Applicare la pasta termoconduttiva al nuovo termostato limite	Termostato limite	Pasta termoconduttiva

Per le operazioni di rimontaggio operare in senso contrario a quanto descritto posizionando i due terminali del termostato come in configurazione iniziale.

↑ Eseguire i TEST FUNZIONALI di pag. 87, 88, 89, 90.







- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- **3 FUNZIONAMENTO CALDAIA**
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- □ Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- ☐ Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario



5.4.20 Smontaggio ugelli

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI		PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE
20	 Togliere tensione alla caldaia Chiudere il rubinetto del gas		
20.1	Sfilare il mantello. Riferirsi alla <i>PROCEDURA 5.4.8, PAG. 33</i>		
20.2	Sfilare l'elettrodo. Riferirsi alla <i>PROCEDURA 5.4.4, PAG. 29</i>		
20.3	Sfilare il bruciatore. Riferirsi alla <i>PROCEDURA 5.4.2, PAG. 27</i>		

Ugelli + guarnizioni


C.S.I. - R.S.I. - MICROMIX C.S.I.

Chiave a tubo da 7 mm

A Per le operazioni di rimontaggio operare in senso contrario a quanto descritto.

↑ Eseguire i TEST FUNZIONALI di pag. 87, 88, 89, 90.

20.4 Svitare gli ugelli dal collettore







- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- 4 SPEGNIMENTO CALDAIA
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- □ Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- □Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario



5.4.21 Smontaggio ugelli


PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE

C.A.I. - R.A.I. - MICROCAI C.A.I.

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI		PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE
21	Togliere tensione alla caldaia Chiudere il rubinetto del gas		
21.1	Sfilare il mantello. Riferirsi alla <i>PROCEDURA 5.4.8, PAG. 33</i>		
21.2	Sfilare l'elettrodo. Riferirsi alla PROCEDURA 5.4.5, PAG. 30		
21.3	Sfilare il bruciatore. Riferirsi alla <i>PROCEDURA 5.4.2, PAG. 27</i>		
21.4	Sfilare il bruciatore dal collettore svitando le viti di fissaggio 81)	N. 4 viti	Cacciavite magnetico PH2
21.5	Svitare gli ugelli dal collettore	Ugelli + guarnizioni	Chiave a tubo da 7 mm

A Per le operazioni di rimontaggio operare in senso contrario a quanto descritto.

A Eseguire i TEST FUNZIONALI di pag. 87, 88, 89, 90.







- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- □ Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- □Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario




X CICSINE

5.4.22 Smontaggio valvola by-pass e valvola di non ritorno

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI		PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE
22	Togliere tensione alla caldaiaChiudere il rubinetto del gas		
22.1	Chiudere i rubinetti dell'impianto di riscaldamento	Rubinetti impianto di riscaldamento	Nessun utensile - a mano
22.2	Sfilare il mantello. Riferirsi alla <i>PROCEDURA 5.4.8, PAG. 33</i>		
22.3	Scaricare la caldaia	Valvola di scarico	Chiave fissa da 11 mm
22.4	Smontare il corpo by-pass rimuovendo la molletta (1)	N. 1 molletta	Pinza con becchi lunghi
22.5	Estrarre la valvola by-pass (2)	Valvola by-pass	Nessun utensile - a mano
22.6	Estrarre la valvola di non ritorno (3)	Valvola di non ritorno	Nessun utensile a mano
22.7	Pulire la sede delle valvole		Panno pulizia
22.8	Lubrificare ed inserire la nuova valvola		Lubrificante tipo Molokite 111

A Per le operazioni di rimontaggio operare in senso contrario a quanto descritto.

A Eseguire i TEST FUNZIONALI di pag. 87, 88, 89, 90.







- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- **3 FUNZIONAMENTO CALDAIA**
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- □ Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- \Box Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario




X CICSINA

5.4.23 Smontaggio valvola gas

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI		PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE	
23	Togliere tensione alla caldaiaChiudere il rubinetto del gas			
23.1	Sfilare il mantello. Riferirsi alla <i>PROCEDURA 5.4.8, PAG. 33</i>			
23.2	Staccare il tubetto di compensazione (1) della valvola gas (solo modelli a camera stagna)	Tubetto di compensazione	Nessun utensile - a mano	
23.3	Staccare il connettore di alimentazione dalla valvola gas	Connettore alimentazione modulatore	Nessun utensile - a mano	
23.4	Svitare la vite di fissaggio (2) connettore di alimentazione-valvola gas	N. 1 vite	Cacciavite magnetico PH1	
23.5	Staccare il connettore di alimentazione della valvola gas	Connettore alimentazione valvola gas	Nessun utensile - a mano	
23.6	Svitare i dadi di fissaggio (3) della rampa gas e togliere la rampa	N. 2 dadi + N. 2 guarnizioni + rampa	Chiave fissa 29 mm	
23.7	Svitare il dado di fissaggio rampa (4) rubinetto gas	N. 1 dado e N. 1 guarnizione	Chiave fissa 29 mm	
23.8	Svitare le viti di fissaggio (5) valvola gas a telaio	N. 2 viti	Cacciavite magnetico PH2	
23.9	Togliere la valvola gas	Valvola gas	Nessun utensile - a mano	

A Per le operazioni di rimontaggio operare in senso contrario a quanto descritto.

Eseguire i TEST FUNZIONALI di pag. 87, 88, 89, 90.







- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- **3 FUNZIONAMENTO CALDAIA**
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- □ Tabella pressioni gas
- **Schema elettrico funzionale**
- ☐ Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario




5.4.24 Smontaggio valvola di sicurezza

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI		PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE	
24	Togliere tensione alla caldaiaChiudere il rubinetto del gas			
24.1	Chiudere i rubinetti dell'impianto di riscaldamento	Rubinetti impianto riscaldamento	Nessun utensile - a mano	
24.2	Sfilare il mantello. Riferirsi alla <i>PROCEDURA 5.4.8, PAG. 33</i>			
24.3	Scaricare la caldaia	Valvola scarico caldaia	Chiave fissa da 11 mm	
24.4	Rimuovere il tubetto di scarico (1)	Tubetto di scarico	Nessun utensile - a mano	
24.5	Sfilare la molletta di tenuta (2) valvola di sicurezza	N. 1 molletta	Pinza con becchi lunghi	
24.6	Togliere la valvola di sicurezza dal corpo by-pass	Valvola di sicurezza	Nessun utensile - a mano	

A Per le operazioni di rimontaggio operare in senso contrario a quanto descritto.

↑ Eseguire i TEST FUNZIONALI di pag. 87, 88, 89, 90.







- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- 4 SPEGNIMENTO CALDAIA
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- **□ Tabella pressioni gas**
- **□Schema elettrico funzionale**
- ☐ Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario




5.4.25 Smontaggio vaso di espansione

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI		PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE	
25	Togliere tensione alla caldaiaChiudere il rubinetto del gas			
25.1	Chiudere i rubinetti dell'impianto di riscaldamento	Rubinetti impianto di riscaldamento	Nessun utensile - a mano	
25.2	Sfilare il mantello. Riferirsi alla <i>PROCEDURA 5.4.8, PAG. 33</i>			
25.3	Scaricare la caldaia	Valvola di scarico	Chiave fissa da 11 mm	
25.4	Togliere la traversa superiore svitando le viti (1)	N. 6 viti	Cacciavite magnetico PH2	
25.5	Svitare il dado (2) di fissaggio rampa flessibile-vaso di espansione	N. 1 dado e N. 1 guarnizione	Chiave fissa da 23mm	
25.6	Svitare il dado (3) di fissaggio vaso di espansione-traversa inferiore	N. 1 dado	Chiave fissa da 24mm	
25.7	Sfilare il vaso di espansione	Vaso di espansione	Nessun utensile - a mano	

↑ Per le operazioni di rimontaggio operare in senso contrario a quanto descritto.

Nerificare carica vaso espansione (SEZ. 2.1, PAG. 11)

⚠ Eseguire i TEST FUNZIONALI di pag. 87, 88, 89, 90.







- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- 4 SPEGNIMENTO CALDAIA
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- □Dimensioni di ingombro
- □ Tabella dati tecnici
- **□Tabella pressioni gas**
- **□Schema elettrico funzionale**
- ☐ Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario



5.4.26 Smontaggio ventilatore

della presa analisi fumi

camera combustione

26.7

26.6 Svitare le viti fissaggio (6) ventilatore-

Togliere il ventilatore dalla caldaia

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI		PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE	
26	Togliere tensione alla caldaiaChiudere il rubinetto del gas			
26.1	Sfilare il mantello. Riferirsi alla <i>PROCEDURA 5.4.8, PAG. 33</i>			
26.2	Togliere il coperchio della cassa aria rimuovendo le viti (1) e le mollette (2)	N. 2 viti e N. 2 mollette - coperchio	Cacciavite magnetico PH2 e cacciavite piano	
26.3	Sfilare dalla presa del ventilatore il tubetto al silicone (3)	N. 1 tubetti al silicone	Nessun utensile - a mano	
26.4	Staccare le connessioni elettriche dal ventilatore	N. 2 conduttori alimentazione e filo di terra	Pinzetta	
26.5	Svitare la vite (4) del tappo della presa analisi fumi e rimuovere la molletta (5)			

N. 1 vite e N. 1 molletta

N. 3 viti

Ventilatore

C.S.I. - R.S.I. - MICROMIX C.S.I.


Cacciavite magnetico PH2 e a mano

Cacciavite magnetico PH2

Nessun utensile - a mano

↑ Per le operazioni di rimontaggio operare in senso contrario a quanto descritto.

↑ Eseguire i TEST FUNZIONALI di pag. 87, 88, 89, 90.







- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- ☐ Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- ☐ Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario




5.4.27 Smontaggio Venturi

C.S.L	R.S.L	MICROMIX	C.S.I.
C.D.I	17.00.1.	MICHONIA	C.D.I.

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI		PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE	
27	Togliere tensione alla caldaiaChiudere il rubinetto del gas			
27.1	Sfilare il mantello. Riferirsi alla PROCEDURA 5.4.8, PAG. 33			
27.2	Smontare il ventilatore. Riferirsi alla <i>PROCEDURA 5.4.26, PAG. 53</i>			
27.3	Smontare la presa Venturi (1) svitando la vite (2)	N. 1 Vite - Presa Venturi	Cacciavite magnetico PH2	

A Per le operazioni di rimontaggio operare in senso contrario a quanto descritto.

A Eseguire i TEST FUNZIONALI di pag. 87, 88, 89, 90.







- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- **3 FUNZIONAMENTO CALDAIA**
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- □ Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- \Box Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario




XCLUSIVE SIVE

5.4.28 Smontaggio valvola tre vie

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI		PARTICOLARE INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	UTENSILI NECESSARI PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE	
28	Togliere tensione alla caldaiaChiudere il rubinetto del gas			
28.1	Chiudere i rubinetti dell'impianto di riscaldamento	Rubinetti impianto di riscaldamento	Nessun utensile - a mano	
28.2	Sfilare il mantello. Riferirsi alla <i>PROCEDURA 5.4.8, PAG. 33</i>			
28.3	Scaricare l'impianto di riscaldamento	Valvola di scarico impianto	Chiave fissa da 11 mm	
28.4	Sfilare la molletta (1) di fissaggio motore valvola tre vie	N. 1 molletta	Pinzetta	
28.5	Sfilare la molletta (2) di fissaggio cartuccia	N. 1 molletta	Pinzetta	

A Per le operazioni di rimontaggio operare in senso contrario a quanto descritto.

A Eseguire i TEST FUNZIONALI di pag. 87, 88, 89, 90.







- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- 4 SPEGNIMENTO CALDAIA
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- **□Tabella pressioni gas**
- **□Schema elettrico funzionale**
- □ Collegamenti termostato ambiente
- **□e/o programmatore orario**



RICERCA GUASTI

La presente sezione vuole essere una guida semplice ed efficace alla risoluzione dei più comuni inconvenienti che si possono verificare durante il funzionamento di una caldaia Conica a camera aperta ed a tiraggio forzato. Partendo dal tipo di anomalia, nella SEZ. 6.1, PAG. 56, attraverso la descrizione delle anomalie si individua la causa del malfunzionamento e, seguendo le procedure riportate successivamente, i componenti su cui intervenire.



A Per l'accessibilità ai vari componenti si rimanda alla SEZ. 5.4. PAG. 25.

Per individuare i morsetti riferirsi agli schemi elettrici riportati APPENDICE E - PAG. 106.

6.1 ANOMALIE

Ouando si presenta una anomalia di funzionamento, sul display si spegne la fiammella XX, appare un codice lampeggiante accompagnato da una o da entrambe le icone XX e XX. La tabella mostra i codici delle anomalie, la loro descrizione e indica da quali icone è accompagnata la segnalazione.



			CONT	INUA
Codice allarme	DESCRIZIONE ANOMALIA	Tipo di anomalia	Icona শ্রহ্রা	Icona
GAS		1		l
10	ANOMALIA BLOCCO MANCANZA FIAMMA	D	SI	NO
11	ANOMALIA FIAMMA PARASSITA	D	SI	SI
12	ANOMALIA RITENTATIVO IN ATTO	T		
13	ANOMALIA PRESSIONE MINIMA INGRESSO GAS	D		
14	ANOMALIA PRESSIONE MINIMA INGRESSO GAS	T		
SICURE	ZZA	1		l .
20	ANOMALIA TERMOSTATO LIMITE	D	SI	NO
21	ANOMALIA TERMOSTATO BRUCIATORE	D	SI	NO
22	ANOMALIA SONDA/TERMOSTATO FUMI	D	SI	NO
23	ANOMALIA SONDA/TERMOSTATO FUMI	T	NO	SI
ARIA				
30	ANOMALIA SCARICO FUMI O PRESSOSTATO ARIA	D	SI	NO
31	ANOMALIA SCARICO FUMI O PRESSOSTATO	Т	NO	SI
32	ANOMALIA VENTILATORE/VENTILAZIONE	D		
33	ANOMALIA VENTILATORE/VENTILAZIONE	T		
34	ANOMALIA SEGNALE TACHO	D		
35	ANOMALIA SEGNALE TACHO	T		
ACQUA				
40	ANOMALIA PRESSIONE IMPIANTO INSUFFICIENTE (*)	D	SI	NO
41	ANOMALIA PRESSIONE IMPIANTO INSUFFICIENTE	T	NO	SI
42	ANOMALIA TRASDUTTORE PRESSIONE ACQUA	D	SI	SI
GENER	ALI ELETTRONICA			
50	ANOMALIA COMUNICAZIONE CONTROLLO REMOTO	T	NO	SI
51	ANOMALIA SCHEDA ELETTRONICA	D	SI	SI
52	ANOMALIA SCHEDA ELETTRONICA S	D	SI	SI
53	ANOMALIA EEPROM R&W	D	SI	SI
54	ANOMALIA ERRATA IMPOSTAZIONE PARAMETRI	D	SI	SI
55	ANOMALIA ERRATA IMPOSTAZIONE PARAMETRI S	D	SI	SI
56	ANOMALIA MODULATORE IN CORTO CIRCUITO	D	SI	SI





- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- 4 SPEGNIMENTO CALDAIA
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- **□Tabella pressioni gas**
- **□Schema elettrico funzionale**
- **Collegamenti termostato ambiente**
- □e/o programmatore orario



Codice allarme	DESCRIZIONE ANOMALIA	Tipo di anomalia	Icona	Icona
CIRCUI	TO SANITARIO			
60	ANOMALIA SONDA SANITARIO 1 (°)	T	NO	SI
61	ANOMALIA SONDA SANITARIO 2	T		
62	ANOMALIA SONDA BOILER ESTERNO	T		
CIRCUI	TO SECONDARIO			
70	ANOMALIA SONDA PRIMARIO & SOVRATEMPERATURA	D	SI	SI
71	ANOMALIA SONDA PRIMARIO	T	NO	SI
72	ANOMALIA SONDA RITORNO & SOVRATEMPERATURA	D		
73	ANOMALIA SONDA RITORNO	T		
74	ANOMALIA DIFFERENZIALE MANDATA/RITORNO	D		
75	ANOMALIA SONDA IICH & SOVRATEMPERATURA	D		
76	ANOMALIA SONDA IICH	T		
77	ANOMALIA TERMOSTATO BASSA TEMPERATURA	T	SI	SI
GENERA	ALI SISTEMA	•		
80	X		X	X

- D Definitivo
- T Temporaneo. In questo stato di funzionamento la caldaia tenta di risolvere autonomamente l'anomalia.
- (*) Per l'anomalia "Pressione impianto insufficiente", procedere con le operazioni descritte nella SEZ. 6.11, PAG. 68
- (°) La caldaia funziona regolarmente però non garantisce la stabilità della temperatura dell'acqua del circuito sanitario che, in ogni caso, viene fornita a una temperatura di circa 50°C. Il codice anomalia appare solo in funzionamento SANITARIO, STAND-BY o OFF.

TORNA
ALLA PAGINA
PRECEDENTE






- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- **3 FUNZIONAMENTO CALDAIA**
- 4 SPEGNIMENTO CALDAIA
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- **□** Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- □ Collegamenti termostato ambiente

□e/o programmatore orario

TORNA AL SOMMARIO

6.2 RIPRISTINO DELLE ANOMALIE








- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □Principali componenti
- □Dimensioni di ingombro
- □ Tabella dati tecnici
- **□** Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- **Collegamenti termostato ambiente**
- □e/o programmatore orario



6.3 VERIFICA GENERALE








- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □Principali componenti
- □Dimensioni di ingombro
- □ Tabella dati tecnici
- **□** Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- □Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario



X CICINETICAL SILVER

6.4 VERIFICA ACCENSIONE








- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- 4 SPEGNIMENTO CALDAIA
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- **□** Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- □Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario



X CICINSINE

TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE








- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- □Dimensioni di ingombro
- □ Tabella dati tecnici
- **□** Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- $\begin{tabular}{ll} \square Collegamenti termostato ambiente \\ \end{tabular}$
- **□e/o programmatore orario**



6.5 VERIFICA ALIMENTAZIONE ELETTRICA








- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- **□Tabella pressioni gas**
- **□Schema elettrico funzionale**
- □Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario



6.6 VERIFICA FIAMMA PARASSITA








- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- **3 FUNZIONAMENTO CALDAIA**
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- 6 RICERCA GUASTI
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □Principali componenti
- □Dimensioni di ingombro
- □ Tabella dati tecnici
- **□Tabella pressioni gas**
- **Schema elettrico funzionale**
- ☐ Collegamenti termostato ambiente
- **□e/o programmatore orario**



6.7 VERIFICA ATTUATORE MINIACCUMULO








- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- **3 FUNZIONAMENTO CALDAIA**
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- ☐ Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- □Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario



6.8 VERIFICA ATTUATORE RIEMPIMENTO








- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- **3 FUNZIONAMENTO CALDAIA**
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- **□Tabella pressioni gas**
- **□Schema elettrico funzionale**
- □Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario



6.9 VERIFICA CIRCOLATORE








- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- **3 FUNZIONAMENTO CALDAIA**
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- ☐ Tabella pressioni gas
- **Schema elettrico funzionale**
- □Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario



6.10 VERIFICA COLLEGAMENTO SONDA ESTERNA








- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- **3 FUNZIONAMENTO CALDAIA**
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- ☐ Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- □Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario



6.11 VERIFICA MANCANZA ACQUA








- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- **3 FUNZIONAMENTO CALDAIA**
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- ☐ Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- \Box Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario



6.12 VERIFICA MANCANZA FIAMMA








- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- 4 SPEGNIMENTO CALDAIA
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- □Dimensioni di ingombro
- □ Tabella dati tecnici
- ☐ Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- □Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario



6.13 VERIFICA PRESSOSTATO








- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- 4 SPEGNIMENTO CALDAIA
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- □Dimensioni di ingombro
- □ Tabella dati tecnici
- **□Tabella pressioni gas**
- **Schema elettrico funzionale**
- □Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario



6.14 VERIFICA PRESSOSTATO ANALOGICO DIFFERENZIALE








- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- **3 FUNZIONAMENTO CALDAIA**
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- **□Tabella pressioni gas**
- **Schema elettrico funzionale**
- □Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario



6.15 VERIFICA SCHEDA COMANDI DISPLAY








- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- 4 SPEGNIMENTO CALDAIA
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- ☐ Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- □Collegamenti termostato ambiente □e/o programmatore orario



6.16 VERIFICA SCHEDA REGOLAZIONE








- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- **3 FUNZIONAMENTO CALDAIA**
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- ☐ Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- □Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario



6.17 VERIFICA SONDA PRIMARIO








- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- **3 FUNZIONAMENTO CALDAIA**
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- ☐ Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- □Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario



6.18 VERIFICA SONDA SANTARIO








- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- **3 FUNZIONAMENTO CALDAIA**
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- ☐ Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- \Box Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario



6.19 VERIFICA TERMOSTATO BASSA TEMPERATURA








- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- 4 SPEGNIMENTO CALDAIA
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- □Dimensioni di ingombro
- □ Tabella dati tecnici
- **□Tabella pressioni gas**
- **□Schema elettrico funzionale**
- □Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario



6.20 VERIFICA TERMOSTATO BRUCIATORE








- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- 4 SPEGNIMENTO CALDAIA
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- **□Tabella pressioni gas**
- **□Schema elettrico funzionale**
- □Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario



6.21 VERIFICA TERMOSTATO FUMI








- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- 4 SPEGNIMENTO CALDAIA
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- □Dimensioni di ingombro
- □ Tabella dati tecnici
- **□** Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- □Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario



6.22 VERIFICA TERMOSTATO LIMITE








- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- **3 FUNZIONAMENTO CALDAIA**
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- ☐ Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- \Box Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario



6.23 VERIFICA TRASDUTTORE DI PRESSIONE








- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- **3 FUNZIONAMENTO CALDAIA**
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- **□Tabella pressioni gas**
- **Schema elettrico funzionale**
- □Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario



6.24 VERIFICA TRE VIE ELETTRICA








- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- **3 FUNZIONAMENTO CALDAIA**
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- 6 RICERCA GUASTI
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- **□Tabella pressioni gas**
- **□Schema elettrico funzionale**
- □Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario



6.25 VERIFICA VENTILATORE








- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- □Dimensioni di ingombro
- □ Tabella dati tecnici
- **□** Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- □Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario



7 TEST DI FUNZIONAMENTO

7.1 TEST FUNZIONAMENTO CALDAIA IN SANITARIO








- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- **□** Tabella pressioni gas
- **Schema elettrico funzionale**
- **Collegamenti termostato ambiente**
- **□e/o programmatore orario**



7.2 TEST FUNZIONAMENTO CALDAIA IN RISCALDAMENTO







- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- 4 SPEGNIMENTO CALDAIA
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- **□**Dimensioni di ingombro
- □Tabella dati tecnici
- **□** Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- □Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario



8 INSTALLAZIONE

8.1 NORME PER L'INSTALLAZIONE

L'installazione dev'essere eseguita da personale qualificato in conformità alle seguenti normative di riferimento:

- UNI-CIG 7129
- UNI-CIG 7131
- CEI 64-8

Ci si deve inoltre sempre attenere alle locali norme dei Vigili del Fuoco, dell'Azienda del Gas ed alle eventuali disposizioni comunali

Per una corretta installazione tenere presente che:

- la caldaia non deve essere posta al di sopra di una cucina o altro apparecchio di cottura;
- devono essere rispettati gli spazi minimi per gli interventi di manutenzione:
- deve essere effettuato un lavaggio accurato di tutte le tubazioni dell'impianto onde rimuovere eventuali residui che potrebbero compromettere il buon funzionamento dell'apparecchio.

Per l'installazione procedere come segue (FIG. 8.1):

- fissare la piastra di supporto caldaia (F) con dima di premontaggio (G) alla parete e con l'aiuto di una livella a bolla d'aria controllare che siano perfettamente orizzontali;
- tracciare i 4 fori (Ø 6 mm) previsti per il fissaggio della piastra di supporto caldaia (F) e i 2 fori (Ø 4 mm) per il fissaggio della dima di premontaggio (G);
- verificare che tutte le misure siano esatte, quindi forare il muro utilizzando un trapano con punta del diametro indicato precedentemente;
- fissare piastra con dima integrata al muro utilizzando i tasselli in dotazione Effettuare i collegamenti idraulici.

8.2 COLLEGAMENTI IDRAULICI

La posizione degli attacchi idraulici è riportata in FIG. 8.1:


- 1. Ritorno riscaldamento 3/4"
- 2. Mandata riscaldamento 3/4"
- 3. Allacciamento gas 3/4"
- 4. Uscita sanitario 1/2"
- 5. Entrata sanitario 1/2"

⚠ In presenza di acqua con durezza superiore ai 28° Fr, si consiglia l'utilizzo di addolcitori, al fine di evitare possibili depositi di calcare in caldaia dovuti ad acque troppo dure.

8.3 COLLEGAMENTO GAS

Prima di effettuare il collegamento dell'apparecchio alla rete del gas, verificare che:

- siano state rispettate le Norme vigenti;
- il tipo di gas sia quello per il quale è stato predisposto l'apparecchio. La caldaia viene fornita per il funzionamento a gas MTN o a GPL come indicato dalla matricola sul prodotto (SEZ. 1.4, PAG. 2). Le operazioni di cambio gas devono essere effettuate dal Servizio Tecnico di Assistenza;



- le tubazioni siano pulite.

Si consiglia di installare sulla linea del gas un filtro di opportune dimensioni qualora la rete di distribuzione contenesse particelle solide.

Ad installazione effettuata verificare che le giunzioni eseguite siano a tenuta come previsto dalle vigenti Norme.

Non utilizzare i tubi del gas come messa a terra di apparecchi elettrici.

8.4 COLLEGAMENTO ELETTRICO

Per accedere ai collegamenti elettrici effettuare le seguenti operazioni (FIG. 8.2):

- togliere il mantello svitando le due viti di fissaggio;
- basculare il cruscotto facendolo scorrere verso l'alto e ruotandolo in avanti:
- far scorrere seconbdo ilsenso della freccia stampata sulla plastica i coperchietti di protezione dei connettori elettrici.

Il collegamento alla rete elettrica deve essere realizzato tramite un dispositivo di separazione con apertura onnipolare di almeno 3 mm.

L'apparecchio funziona con corrente alternata a 230 V/50 Hz. È obbligatorio il collegamento con una messa a terra, secondo la Normativa vigente; è inoltre consigliato rispettare il collegamento fase neutro (L-N).

Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati dalla mancanza di messa a terra dell'impianto.






- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- 6 RICERCA GUASTI
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- **□**Dimensioni di ingombro
- □ Tabella dati tecnici
- **□** Tabella pressioni gas
- □ Schema elettrico funzionale
- □Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario





È vietato l'uso dei tubi acqua come messa a terra di apparecchi elettrici.

Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati dalla mancanza di messa a terra dell'impianto.

Per l'allacciamento elettrico utilizzare il cavo alimentazione in dotazione.

Il termostato ambiente e/o l'orologio programmatore esterno vanno collegati come indicato sullo schema elettrico riportato in *APPENDICE F - PAG. 112*.

Nel caso di sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare un cavo del tipo HAR H05V2V2-F, 3x0,75 mm2, Ø max esterno 7 mm.

8.5 CARICAMENTO E SVUOTAMENTO DELL'IMPIANTO


8.5.1 Riempimento dell'impianto di riscaldamento


Per i riferimenti ai vari componenti consultare il disegno raffigurato in Fig. 8.3.

Effettuati i collegamenti idraulici, si può procedere al riempimento dell'impianto di riscaldamento. Questa operazione deve essere eseguita ad impianto freddo effettuando le seguenti operazioni:


- aprire di due o tre giri il tappo della valvola di sfogo aria automatica (A);
- accertarsi che il rubinetto entrata acqua fredda sia aperto;
- aprire il rubinetto di riempimento (C) fino a che la pressione indicata dall'idrometro arrivi a circa 1 bar (Fig. 8.4).

A riempimento effettuato, richiudere il rubinetto di riempimento. La caldaia è munita di un efficiente separatore d'aria





per cui non è richiesta alcuna operazione manuale. Il bruciatore si accende solo se la fase di sfogo aria è conclusa.



Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali allagamenti causati dall'intervento della valvola di sicurezza.

8.5.2 Svuotamento dell'impianto di riscaldamento

Per svuotare l'impianto procedere nel modo seguente:

- spegnere la caldaia;
- allentare la valvola di scarico caldaia (D FIG. 8.3);
- svuotare i punti più bassi dell'impianto.

8.5.3 Svuotamento dell'impianto sanitario

Ogni qualvolta sussista il rischio di gelo, l'impianto sanitario deve essere svuotato procedendo nel seguente modo:

- chiudere il rubinetto generale della rete idrica;
- aprire tutti i rubinetti dell'acqua calda e fredda;
- svuotare i punti più bassi dell'impianto.

8.6 SCARICO FUMI ED ASPIRAZIONE ARIA (versioni MICROCAI, C.A.I. e R.A.I.)

Per l'evacuazione dei prodotti combusti riferirsi alle Normative vigenti.

Le aperture per l'aria comburente devono essere realizzate in conformità con le Normative vigenti.






- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- **□**Dimensioni di ingombro
- □ Tabella dati tecnici
- **□** Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- **Collegamenti termostato ambiente**
- □e/o programmatore orario

TORNA AL SOMMARIO È obbligatorio l'uso di condotti rigidi, le giunzioni tra gli elementi devono risultare ermetiche e tutti i componenti devono essere resistenti alla temperatura, alla condensa ed alle sollecitazioni meccaniche.

A I condotti di scarico non isolati sono potenziali fonti di pericolo.

La caldaia è dotata di un sistema di controllo della corretta evacuazione dei prodotti della combustione - termostato fumi (*FIG. 8.5*) - che in caso di anomalia interrompe tempestivamente il funzionamento dell'apparecchio.



Per ripristinare il funzionamento occorre posizionare il selettore di funzione su On/Off/Reset e riportarlo nella posizione di funzionamento desiderata.

Il costruttore non si ritiene responsabile per danni causati da interventi intempestivi sul termostato

⚠ Il dispositivo di controllo della corretta evacuazione dei fumi non deve essere in alcun modo messo fuori uso. In caso di sua sostituzione, devono essere utilizzati solo ricambi originali.

8.7 SCARICO FUMI ED ASPIRAZIONE ARIA (versioni MICROMIX, C.S.I. MIX e R.S.I. MIX)

Per l'evacuazione dei prodotti combusti riferirsi alle Normative vigenti.

La caldaia è fornita priva del kit di scarico fumi/aspirazione aria, in quanto è possibile utilizzare gli accessori per apparecchi a tiraggio forzato che meglio si adattano alle caratteristiche installative.

Per l'estrazione dei fumi e il ripristino dell'aria della caldaia impiegare tubazioni originali o altre di pari caratteristiche certificate CE e assicurarsi che il collegamento avvenga in maniera corretta così come indicato dalle istruzioni fornite a corredo degli accessori fumi. Ad una sola canna fumaria si possono collegare più apparecchi a condizione che tutti siano del tipo a camera stagna.

La caldaia a camera stagna è un apparecchio di tipo C e deve quindi avere un collegamento sicuro al condotto di scarico dei fumi ed a quello di aspirazione dell'aria comburente che sfociano entrambi all'esterno e senza i quali l'apparecchio non può funzionare.

8.7.1 Scarichi coassiali

I condotti coassiali possono essere orientati nella direzione più adatta alle esigenze dell'installazione. Per l'installazione seguire le istruzioni fornite con i Kit.

- La caldaia adegua automaticamente la ventilazione in base al tipo di installazione e alla lunghezza del condotto.
- Non ostruire né parzializzare in alcun modo il condotto di aspirazione dell'aria comburente.
- L'utilizzo di un condotto con lunghezza maggiore comporta una perdita di potenza della caldaia (vedi tabella).

La lunghezza rettilinea si intende senza curve, terminali di scarico e giunzioni.




Tabella 1

Modello	LUNGHEZZA MAX CONDOTTI (M)	PERDITE DI CARICO DI OGNI CURVA (M) 45° 90°		
26 kW	3,40			
30 kW	3,40	0,5	0,8	
32 kW	3,40			





- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- 4 SPEGNIMENTO CALDAIA
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- **□** Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- □ Collegamenti termostato ambiente
- **□e/o programmatore orario**



8.7.2 Scarichi sdoppiati

I condotti coassiali possono essere orientati nella direzione più adatta alle esigenze dell'installazione. Per l'installazione seguire le istruzioni fornite con i Kit.

- La caldaia adegua automaticamente la ventilazione in base al tipo di installazione e alla lunghezza dei condotti. Non ostruire né parzializzare in alcun modo i condotti.
- Il condotto di aspirazione dell'aria comburente va collegato all'ingresso (A) dopo aver rimosso il tappo di chiusura fissato con delle viti. Il condotto scarico fumi deve essere collegato all'uscita fumi (B). In caso di ingresso dell'aria alla sinistra dello scarico fumi, utilizzare l'apposito kit sdoppia-
- Nel caso in cui la lunghezza dei condotti fosse differente, fare riferimento alla tabella sottostante.
- L'utilizzo di un condotto con una lunghezza maggiore comporta una perdita di potenza della caldaia (vedi tabella).

La lunghezza rettilinea si intende senza curve, terminali di scarico e giunzioni.





Tabella 2

Modello	LUNGHEZZA MAX CONDOTTI (M)	CARICO	RDITE DI CO DI OGNI RVA (M)	
		45°	90°	
26 kW	15 + 15			
30 kW	14 + 14	0,5	0,8	
32 kW	10 + 10			






Fig. 8.8







- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- 4 SPEGNIMENTO CALDAIA
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- **□** Dimensioni di ingombro
- □ Tabella dati tecnici
- **□** Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- □Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario

TORNA AL

8.8 POSSIBILI CONFIGURAZIONI DI **SCARICO**

Gli apparecchi di categoria C possono essere installati in qualunque tipo di locale purchè lo scarico dei prodotti della combustione e l'aspirazione dell'aria comburente siano portati all'esterno del locale stesso. Per questo tipo di caldaie sono disponibili le seguenti configurazioni di scarico dei fumi: C12, C22, C32, C42, C52, C62 e C82 (Fig. 3.1).

Prima dell'installazione, si consiglia di effettuare un lavaggio accurato di tutte le tubazioni dell'impianto onde rimuovere eventuali residui che potrebbero compromettere il buon funzionamento dell'apparecchio.

Installare al di sotto della valvola di sicurezza un imbuto di raccolta d'acqua con relativo scarico in caso di fuoriuscita per sovrappressione dell'impianto di riscaldamento. Il circuito dell'acqua sanitaria non necessita di valvola di sicurezza, ma è necessario accertarsi che la pressione dell'acquedotto non superi i 6 bar.

È molto importante evidenziare che in alcuni casi le canne fumarie vanno in pressione e quindi le giunzioni dei vari elementi devono essere ermetiche.

- C12

Scarico a parete concentrico. I tubi possono anche partire dalle caldaie indipendenti, ma le uscite devono essere concentriche o abbastanza vicine da essere sottoposte a condizioni di vento simili.

- C22

Scarico concentrico in canna fumaria comune (aspirazione e scarico nella stessa canna).

- C32

Scarico concentrico a tetto. Uscite come C12.

- C42


Scarico e aspirazione in canne fumarie comuni separate, ma sottoposte a simili condizioni di vento.

- C52

Scarico e aspirazione separati a parete o a tetto e comunque in zone a pressioni diverse. Lo scarico e l'aspirazione non devono mai essere posizionati su pareti opposte.

Scarico e aspirazione realizzati con tubi commercializzati e certificati separatamente.

Scarico in canna fumaria singola o comune e aspirazione a parete.








- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- **3 FUNZIONAMENTO CALDAIA**
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- □Dimensioni di ingombro
- □ Tabella dati tecnici
- **□Tabella pressioni gas**
- **□Schema elettrico funzionale**
- □Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario



APPENDICE A - Principali componenti

A.1 EXCLUSIVE MIX C.S.I.



- 1. RUBINETTO DI RIEMPIMENTO
- 2. PRESSOSTATO ACQUA
- 3. VALVOLA DI SCARICO
- 4. VALVOLA TRE VIE ELETTRICA
- 5. VALVOLA DI SICUREZZA
- 6. POMPA DI CIRCOLAZIONE
- 7. VALVOLA DI SFOGO ARIA
- 8. BRUCIATORE PRINCIPALE
- 9. CANDELA ACCENSIONE RILEVAZIONE FIAMMA
- 10. TERMOSTATO LIMITE

- 11. SONDA NTC RISCALDAMENTO
- 12. PRESSOSTATO DIFFERENZIALE
- 13. TUBETTO PRESA PRESSIONE
- 14. VENTILATORE
- 15. SCAMBIATORE PRINCIPALE
- 16. VASO D'ESPANSIONE
- 17. TRASFORMATORE ACCENSIONE
- 18. SONDA NTC SANITARIO
- 19. SCAMBIATORE ACQUA SANITARIA
- 20. VALVOLA GAS
- 21. FLUSSOSTATO






- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- **3 FUNZIONAMENTO CALDAIA**
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- □Dimensioni di ingombro
- □ Tabella dati tecnici
- ☐ Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- **Collegamenti termostato ambiente**
- □e/o programmatore orario



EXCICIOSITY OF

A.2 EXCLUSIVE C.A.I.



- 1. RUBINETTO DI RIEMPIMENTO
- 2. PRESSOSTATO ACQUA
- 3. VALVOLA DI SCARICO
- 4. VALVOLA TRE VIE ELETTRICA
- 5. VALVOLA DI SICUREZZA
- 6. POMPA DI CIRCOLAZIONE
- 7. VALVOLA DI SFOGO ARIA
- 8. BRUCIATORE PRINCIPALE
- 9. CANDELA ACCENSIONE RILEVAZIONE FIAMMA

- 10. TERMOSTATO LIMITE
- 11. SONDA NTC RISCALDAMENTO
- 12. TERMOSTATO BRUCIATORE
- 13. SCAMBIATORE PRINCIPALE
- 14. VASO D'ESPANSIONE
- 15. TRASFORMATORE ACCENSIONE
- 16. SONDA NTC SANITARIO
- 17. SCAMBIATORE ACQUA SANITARIA
- 18. VALVOLA GAS
- 19. FLUSSOSTATO






- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- □Dimensioni di ingombro
- □ Tabella dati tecnici
- ☐ Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- **Collegamenti termostato ambiente**
- □e/o programmatore orario



EXCLUSINE

A.3 EXCLUSIVE MIX R.S.I.



- 1. PRESSOSTATO ACQUA
- 2. VALVOLA DI SCARICO
- 3. VALVOLA TRE VIE ELETTRICA
- 4. VALVOLA DI SICUREZZA
- 5. POMPA DI CIRCOLAZIONE
- 6. VALVOLA DI SFOGO ARIA
- 7. BRUCIATORE PRINCIPALE
- 8. CANDELA ACCENSIONE RILEVAZIONE FIAMMA
- 9. TERMOSTATO LIMITE

- 10. SONDA NTC RISCALDAMENTO
- 11. PRESSOSTATO DIFFERENZIALE
- 12. TUBETTO PRESA PRESSIONE
- 13. VENTILATORE
- 14. SCAMBIATORE PRINCIPALE
- 15. TERMOSTATO BRUCIATORE
- 16. VASO D'ESPANSIONE
- 17. TRASFORMATORE ACCENSIONE
- 18. VALVOLA GAS






- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- ☐ Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- □Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario



A.4 EXCLUSIVE R.A.I.



- 1. PRESSOSTATO ACQUA
- 2. VALVOLA DI SCARICO
- 3. VALVOLA TRE VIE ELETTRICA
- 4. VALVOLA DI SICUREZZA
- 5. POMPA DI CIRCOLAZIONE
- 6. VALVOLA DI SFOGO ARIA
- 7. BRUCIATORE PRINCIPALE

- 8. CANDELA ACCENSIONE RILEVAZIONE FIAMMA
- 9. TERMOSTATO LIMITE
- 10. SONDA NTC RISCALDAMENTO
- 11. TERMOSTATO FUMI
- 12. SCAMBIATORE PRINCIPALE
- 13. VASO D'ESPANSIONE
- 14. TRASFORMATORE ACCENSIONE
- 15. VALVOLA GAS






- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- □Dimensioni di ingombro
- □ Tabella dati tecnici
- **□Tabella pressioni gas**
- **□Schema elettrico funzionale**
- **Collegamenti termostato ambiente**
- □e/o programmatore orario



E CE USINE

A.5 EXCLUSIVE MICROMIX C.S.I.



- 1. RUBINETTO DI RIEMPIMENTO
- 2. TRASDUTTORE DI PRESSIONE
- 3. VALVOLA DI SCARICO
- 4. VALVOLA A TRE VIE ELETTRICA
- 5. VALVOLA DI SICUREZZA
- 6. POMPA DI CIRCOLAZIONE
- 7. VALVOLA DI SFOGO ARIA
- 8. VASO ESPANSIONE
- 9. BRUCIATORE
- 10. CANDELA ACCENSIONE-RILEVAZIONE FIAMMA
- 11. TERMOSTATO LIMITE
- 12. SONDA NTC PRIMARIO

- 13. PRESSOSTATO FUMI DIFFERENZIALE
- 14. TUBETTO RILIEVO DEPRESSIONE
- 15. VENTILATORE
- 16. SCAMBIATORE PRIMARIO
- 17. TERMOSTATO BRUCIATORE
- 18. MICROACCUMULO
- 19. TRASFORMATORE DI ACCENSIONE REMOTO
- 20. CIRCOLATORE SANITARIO
- 21. GRUPPO DI SICUREZZA SANITARIO
- 22. SCAMBIATORE ACQUA SANITARIA
- 23. VALVOLA GAS
- 24. FLUSSOSTATO






- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- **3 FUNZIONAMENTO CALDAIA**
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- □Dimensioni di ingombro
- □ Tabella dati tecnici
- **□Tabella pressioni gas**
- **□Schema elettrico funzionale**
- \square Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario



EXCICISINATE

A.6 EXCLUSIVE MICROCAI C.A.I.



- 1. RUBINETTO DI RIEMPIMENTO
- 2. TRASDUTTORE DI PRESSIONE
- 3. VALVOLA DI SCARICO
- 4. VALVOLA A TRE VIE ELETTRICA
- 5. VALVOLA DI SICUREZZA
- 6. POMPA DI CIRCOLAZIONE
- 7. VALVOLA DI SFOGO ARIA
- 8. VASO ESPANSIONE
- 9. BRUCIATORE
- 10. CANDELA ACCENSIONE-RILEVAZIONE FIAMMA

- 11. TERMOSTATO LIMITE
- 12. SONDA NTC PRIMARIO
- 13. TERMOSTATO FUMI
- 14. SCAMBIATORE PRIMARIO
- 15. MICROACCUMULO
- 16. TRASFORMATORE DI ACCENSIONE REMOTO
- 17. CIRCOLATORE SANITARIO
- 18. GRUPPO DI SICUREZZA SANITARIO
- 19. SCAMBIATORE ACQUA SANITARIA
- 20. VALVOLA GAS
- 21. FLUSSOSTATO






- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- **3 FUNZIONAMENTO CALDAIA**
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**


- □ Principali componenti
- □Dimensioni di ingombro
- □ Tabella dati tecnici
- ☐ Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- □Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario

TORNA AL SOMMARIO

APPENDICE B - Dimensioni di ingombro


B.1 EXCLUSIVE MIX C.S.I. - EXCLUSIVE MIX R.S.I.






B.2 EXCLUSIVE C.A.I. - EXCLUSIVE R.A.I.

A B 24 C.A.I./R.A.I. 400 180 28 C.A.I./R.A.I. 450 205










- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**


- □ Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- ☐ Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- □Collegamenti termostato ambiente □e/o programmatore orario



EXCLUSIVE MICROMIX C.S.I.


MICROMIX 26 C.S.I. 180 400 MICROMIX 32 C.S.I. 450 205






EXCLUSIVE MICROCAI C.A.I.

MICROCAI 24 C.A.I. 400 180 MICROCAI 28 C.A.I. 450 В









- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- **□Tabella pressioni gas**
- **□Schema elettrico funzionale**
- □Collegamenti termostato ambiente □e/o programmatore orario



APPENDICE C - Tabella dati tecnici

C.1 EXCLUSIVE MIX C.S.I. - EXCLUSIVE C.A.I.

Descrizione	Unità	26 C.S.I.	30 C.S.I.	32 C.S.I.	24 C.A.I.	28 C.A.I.
D	kW	28,80	33,20	34,90	26,70	31,30
Portata termica nominale riscaldamento/sanitario	kcal/h	24768	28552	30014	22962	26918
D () () () () () () () ()	kW	26,21	30,38	31,90	24,03	28,33
Potenza termica nominale riscaldamento/sanitario	kcal/h	22539	26125	27433	20666	24361
Portata termica ridotta riscaldamento	kW	8,50	9,80	9,80	8,30	10,70
Portata termica ridotta riscaldamento	kcal/h	7310	8428	8428	7138	9202
Potenza termica ridotta riscaldamento	kW	7,70	8,86	8,86	7,05	9,21
Fotenza termica ridotta riscardamento	kcal/h	6623	7619	7619	6060	7923
Portata termica ridotta sanitario	kW	8,50	9,80	9,80	8,30	8,70
Tortata terrifica ridotta Saintario	kcal/h	7310	8428	8428	7138	7482
Potenza termica ridotta sanitario	kW	7,70	8,86	8,86	7,05	7,49
	kcal/h	6623	7619	7619	6060	6442
Rendimento utile a Pn max. (80-60°C) (Direttiva Rendimenti 92/42 CEE)	%	91,0	91,5	91,4	90,0	90,4
Rendimento utile al 30% di Pn	%	91,9	92,2	91,8	89,9	90,3
Potenza elettrica	W	120	150	150	85	85
Categoria	**	II2H3+	II2H3+	II2H3+	II2H3+	II2H3+
Tensione e frequenza di alimentazione	V~Hz	230~50	230~50	230~50	230~50	230~50
Grado di protezione	IP	X5D	X5D	X5D	X5D	X5D
Esercizio riscaldamento	<u> </u>					
Pressione massima	bar	3	3	3	3	3
Temperatura massima	°C	90	90	90	90	90
Campo di selezione della temperatura acqua riscaldamento	°C	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80
Vaso d'espansione a membrana	litri	8	8	8	8	8
Precarica vaso espansione	bar	1	1	1	1	1
Esercizio sanitario	l.	L	L		L	l
Pressione massima	bar	6	6	6	6	6
Pressione minima	bar	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Quantità di acqua calda: con Δt 25 °C	1/min	15,0	17,4	18,3	13,8	16,2
con Δt 30 °C	1/min	12,5	14,5	15,2	11,5	13,5
Portata minima acqua sanitaria	1/min	2	2	2	2	2
Campo di selezione della temperatura acqua sanitaria	°C	35-60	35-60	35-60	35-60	35-60
Regolatore di flusso	l/min	11	13	14	10	12
Pressione gas						
Pressione nominale gas metano (G 20)	mbar	20	20	20	20	20
Pressione nominale gas liquido G.P.L. (G 30/G 31)	mbar	28-30/37	28-30/37	28-30/37	28-30/37	28-30/37
Collegamenti idraulici						
Entrata - uscita riscaldamento	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Entrata - uscita sanitario	Ø	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Entrata gas	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Dimensioni caldaia						
Altezza	mm	740	740	740	740	740
Larghezza	mm	400	452	452	400	450
Profondità	mm	342	342	342	342	342
Peso caldaia	kg	34	38	38	32	36
Tubi scarico fumi concentrici						
Diametro	mm	60-100	60-100	60-100	130	140
Lunghezza massima senza curve	m	3,4	3,4	3,4		_
Tubi scarico fumi separati						
Diametro	mm	80	80	80	_	_
Lunghezza massima senza curve	m	15+15	14+14	10+10		
	con gas (+	ZU ^		120	100	122
Valori di emissioni a portata massima e minima o		100				130
Valori di emissioni a portata massima e minima o Massimo CO s.a. inferiore a		100 6.7	110 6.85	120	100	
Valori di emissioni a portata massima e minima d Massimo CO s.a. inferiore a CO2	p.p.m. %	6,7	6,85	7	6,4	6,4
Valori di emissioni a portata massima e minima o Massimo CO s.a. inferiore a		6,7 190 133	6,85 180 133	7 170 133	6,4 160 113	6,4 210 106
Valori di emissioni a portata massima e minima e Massimo CO s.a. inferiore a CO2 NOx s.a. inferiore a Δt fumi CO s.a. inferiore a	p.p.m. % p.p.m. °C p.p.m.	6,7 190 133 120	6,85 180 133	7 170 133 140	6,4 160 113	6,4 210 106 90
Valori di emissioni a portata massima e minima o Massimo CO s.a. inferiore a CO2 NOx s.a. inferiore a Δt fumi	p.p.m. % p.p.m. °C	6,7 190 133	6,85 180 133	7 170 133	6,4 160 113	6,4 210 106

^{*} Verifica eseguita con tubi separati Ø80 0,5+0,5+90° temperature acqua 80-60°C.





- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- **□Tabella pressioni gas**
- **□Schema elettrico funzionale**
- □Collegamenti termostato ambiente □e/o programmatore orario



C.2 EXCLUSIVE MIX R.S.I. - EXCLUSIVE R.A.I.

Descrizione	Unità	30 R.S.I.	28 R.A.I.
Portata termica nominale riscaldamento	kW	33,20	31,30
Portata termica nominale riscaldamento	kcal/h	28552	26918
Potenza termica nominale riscaldamento	kW	30,38	28,30
Potenza termica nominate riscaidamento	kcal/h	26125	24334
Portata termica ridotta riscaldamento	kW	9,80	10,70
Portata termica ridotta riscaidamento	kcal/h	8428	9202
Potenza termica ridotta riscaldamento	kW	8,86	9,21
	kcal/h	7619	7923
Rendimento utile a Pn max. (80-60°C) (Direttiva Rendimenti 92/42 CEE)	%	91,5	90,4
Rendimento utile al 30% di Pn	%	92,2	90,3
Potenza elettrica	W	150	85
Categoria		II2H3+	II2H3+
Tensione e frequenza di alimentazione	V~Hz	230~50	230~50
Grado di protezione	IP	X5D	X5D
Esercizio riscaldamento			
Pressione massima	bar	3	3
Temperatura massima	°C	90	90
Campo di selezione della temperatura acqua riscaldamento	°C	40-80	40-80
Vaso d'espansione a membrana	litri	8	8
Precarica vaso espansione	bar	1	1
Pressione gas			
Pressione nominale gas metano (G 20)	mbar	20	20
Pressione nominale gas liquido G.P.L. (G 30/G 31)	mbar	28-30/37	28-30/37
Collegamenti idraulici	mour	20 30/37	20-30/37
Entrata - uscita riscaldamento	T Ø	3/4"	3/4"
Entrata gas	Ø	3/4"	3/4"
Dimensioni caldaia		3/4	3/4
Altezza	1	740	740
Larghezza	mm	452	450
Profondità	mm	**=	
	mm	342	342
Peso caldaia	kg	36	35
Tubi scarico fumi concentrici			
Diametro	mm	60-100	140
Lunghezza massima senza curve	m	3,4	_
Tubi scarico fumi separati			
Diametro	mm	80	_
Lunghezza massima senza curve	m	14+14	_
Valori di emissioni a portata massima e minima	con gas G20 *		
Massimo CO s.a. inferiore a	p.p.m.	110	130
CO2	- ¹ %	6,85	6,4
NOx s.a. inferiore a		180	210
Δt fumi	°C	133	106 90
Minimo CO s.a. inferiore a	p.p.m. %	130 3,125	90 2,4
NOx s.a. inferiore a	p.p.m.	140	150
Δt fumi	°C	66,5	70

^{*} Verifica eseguita con tubi separati Ø80 0,5+0,5+90° temperature acqua 80-60°C.





- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- **□Tabella pressioni gas**
- **□Schema elettrico funzionale**
- □Collegamenti termostato ambiente □e/o programmatore orario



C.3 EXCLUSIVE MICROMIX C.S.I. - EXCLUSIVE MICROCAI C.A.I.

Portata termica nominale riscaldamento/sanitario Potenza termica nominale riscaldamento/sanitario Portata termica ridotta riscaldamento Potenza termica ridotta riscaldamento Portata termica ridotta riscaldamento Portata termica ridotta sanitario Potenza termica ridotta sanitario	kW kcal/h kW	26 C.S.I. 28,80 24768 26,21 22539 6,50 7310 7,70 6623 8,50	32 C.S.I. 34,90 30014 31,90 27433 9,80 8428 8,86 7619	24 C.A.I. 26,70 22962 24,03 20666 8,30 7138	28 C.A.I. 31,30 26918 28,30 24334 10,70
Potenza termica nominale riscaldamento/sanitario Portata termica ridotta riscaldamento Potenza termica ridotta riscaldamento Portata termica ridotta sanitario Potenza termica ridotta sanitario	kcal/h kW kcal/h kW kcal/h kW kcal/h kW kcal/h	24768 26,21 22539 6,50 7310 7,70 6623 8,50	30014 31,90 27433 9,80 8428 8,86	22962 24,03 20666 8,30 7138	26918 28,30 24334 10,70
Potenza termica nominale riscaldamento/sanitario Portata termica ridotta riscaldamento Potenza termica ridotta riscaldamento Portata termica ridotta sanitario Potenza termica ridotta sanitario	kW kcal/h kW kcal/h kW kcal/h kW kcal/h	26,21 22539 6,50 7310 7,70 6623 8,50	31,90 27433 9,80 8428 8,86	24,03 20666 8,30 7138	28,30 24334 10,70
Portata termica ridotta riscaldamento Potenza termica ridotta riscaldamento Portata termica ridotta sanitario Potenza termica ridotta sanitario	kcal/h kW kcal/h kW kcal/h kW kcal/h	22539 6,50 7310 7,70 6623 8,50	27433 9,80 8428 8,86	20666 8,30 7138	24334 10,70
Portata termica ridotta riscaldamento Potenza termica ridotta riscaldamento Portata termica ridotta sanitario Potenza termica ridotta sanitario	kW kcal/h kW kcal/h kW kcal/h	6,50 7310 7,70 6623 8,50	9,80 8428 8,86	8,30 7138	10,70
Potenza termica ridotta riscaldamento Portata termica ridotta sanitario Potenza termica ridotta sanitario	kcal/h kW kcal/h kW kcal/h	7310 7,70 6623 8,50	8428 8,86	7138	,
Potenza termica ridotta riscaldamento Portata termica ridotta sanitario Potenza termica ridotta sanitario	kW kcal/h kW kcal/h	7,70 6623 8,50	8,86		
Portata termica ridotta sanitario Potenza termica ridotta sanitario	kcal/h kW kcal/h	6623 8,50			9202
Potenza termica ridotta sanitario	kW kcal/h	8,50		7,05	9,21
Potenza termica ridotta sanitario	kcal/h		9,80	6060 8,30	7923 8,70
		7310	8428	7138	7482
	IX VV	7,70	8,86	7,05	7,49
D 12	kcal/h	6623	7619	6060	6442
Rendimento utile a Pn max.	%	91,0	91,4	90,0	90,4
Rendimento utile al 30% di Pn	%	91,9	91,8	89,9	90,3
Potenza elettrica	W	125	125	116	116
Categoria		II2H3+	II2H3+	II2H3+	II2H3+
Tensione e frequenza di alimentazione	V~Hz	230~50	230~50	230~50	230~50
Grado di protezione	IP	X5D	X5D	X5D	X5D
Esercizio riscaldamento					
Pressione massima	bar	3	3	3	3
Campo di selezione della temperatura acqua riscaldamento	°C	40-80	40-80	40-80	40-80
Vaso d'espansione a membrana	litri	10	10	10	10
Precarica vaso espansione	bar	1	1	1	1
Esercizio sanitario					
Pressione massima	bar	6	6	6	6
Pressione minima	bar	0,15	0,15	0,15	0,15
Quantità di acqua calda: con \Delta t 25 °C	l/min	15,0	15,2	13,8	16,2
con Δt 30 °C	1/min	12,5	13,1	11,5	13,5
Portata minima acqua sanitaria Campo di selezione della temperatura acqua sanitaria	1/min °C	35-60	35-60	35-60	35-60
Regolatore di flusso	1/min	15	15	15	15
Microaccumulo	litri	2,6	2,6	2,6	2,6
Pressione gas	11(11	2,0	2,0	2,0	2,0
Pressione nominale gas metano (G 20)	mbar	20	20	20	20
Pressione nominale gas liquido G.P.L. (G 30/G 31)	mbar	28-30/37	28-30/37	28-30/37	28-30/37
Collegamenti idraulici	iiioai	20-30/37	28-30/37	28-30/37	20-30/37
Entrata - uscita riscaldamento	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Entrata - uscita riscardamento Entrata - uscita sanitario	Ø	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Entrata gas	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Dimensioni caldaia		3/ 1	3/ 1	3/ 1	371
Altezza	mm	780	780	780	780
Larghezza	mm	400	450	400	450
Profondità Profondità	mm	364	364	364	364
Peso caldaia	kg	34	38	31	36
Tubi scarico fumi concentrici					
Diametro	mm	60-100	60-100	130	140
Lunghezza massima senza curve	m	3,4	3,4	_	—
Tubi scarico fumi separati		-,-	-,-		
Diametro	mm	80	80	_	_
Lunghezza massima senza curve	m	15+15	10+10		
Valori di emissioni a portata massima e minima c					
Massimo CO s.a. inferiore a	p.p.m.	100	120	100	130
CO2	р.р.ш. %	6,7	7	6,4	6,4
NOx s.a. inferiore a	p.p.m.	190	170	160	210
Δt fumi	°C	133	133	113	106
Minimo CO s.a. inferiore a CO2	p.p.m. %	120 3,35	140 2,9	130 2,23	90 2,4
NOx s.a. inferiore a		140	140	100	150
Δt fumi	p.p.m. °C	63	70	71	70

^{*} Verifica eseguita con tubi separati Ø80 0,5+0,5+90° temperature acqua 80-60°C.





- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- **□ Tabella pressioni gas**
- **□Schema elettrico funzionale**
- □Collegamenti termostato ambiente □e/o programmatore orario



APPENDICE D - Tabella pressioni gas

D.1 EXCLUSIVE MIX 26 C.S.I.

Tino di gas		Cas motono (C 20)	Gas liquido	
Tipo di gas		Gas metano (G 20)	butano (G 30)	propano (G 31)
Indice di Wobbe inferiore (a 15°C-1013 mbar)	MJ/m ³	45,67	80,58	70,69
Pressione nominale di alimentazione	mbar mm H2O	20 203,9	28-30 285,5-305,9	37 377,3
Pressione minima di alimentazione	mbar mm H2O	13,5 137,7		
Bruciatore principale: numero 12 ugelli	Ø mm	1,35	0,78	0,78
Portata gas massima riscaldamento/sanitario	m ³ /h kg/h	3,05	2,27	2,24
Pressione gas massima riscaldamento/sanitario	mbar mm C.A.	10,60 108,09	27,90 284,50	35,50 362,00
Portata gas minima riscaldamento/sanitario	m ³ /h kg/h	0,90	0,67	0,66
Pressione gas minima riscaldamento/sanitario	mbar mm C.A.	1,10 11,22	2,60 26,51	3,60 36,71

D.2 EXCLUSIVE MIX 30 C.S.I.

Tino di gos		Cas motono (C 20)	Gas li	Gas liquido	
Tipo di gas		Gas metano (G 20)	butano (G 30)	propano (G 31)	
Indice di Wobbe inferiore (a 15°C-1013 mbar)	MJ/m ³	45,67	80,58	70,69	
Pressione nominale di alimentazione	mbar mm H2O	20 203,9	28-30 285,5-305,9	37 377,3	
Pressione minima di alimentazione	mbar mm H2O	13,5 137,7			
Bruciatore principale: numero 15 ugelli	Ø mm	1,35	0,76	0,76	
Portata gas massima riscaldamento/sanitario	m ³ /h kg/h	3,51	2,62	2,58	
Pressione gas massima riscaldamento/sanitario	mbar mm C.A.	10,20 104,01	27,90 284,50	35,50 362,00	
Portata gas minima riscaldamento/sanitario	m ³ /h kg/h	1,04	0,77	0,76	
Pressione gas minima riscaldamento/sanitario	mbar mm C.A.	1,00 10,20	2,60 26,51	3,60 36,71	

D.3 EXCLUSIVE MIX 32 C.S.I.

Tipo di gas		Gas metano (G 20)	Gas l	iquido
Tipo ui gas		Gas metano (G 20)	butano (G 30)	propano (G 31)
Indice di Wobbe inferiore (a 15°C-1013 mbar)	MJ/m ³	45,67	80,58	70,69
Pressione nominale di alimentazione	mbar mm H2O	20 203,9	28-30 285,5-305,9	37 377,3
Pressione minima di alimentazione	mbar mm H2O	13,5 137,7		
Bruciatore principale: numero 15 ugelli	Ø mm	1,35	0,78	0,78
Portata gas massima riscaldamento/sanitario	m ³ /h kg/h	3,69	2,75	2,71
Pressione gas massima riscaldamento/sanitario	mbar mm C.A.	10,80 110,13	27,90 284,50	35,50 362,00
Portata gas minima riscaldamento/sanitario	m ³ /h kg/h	1,04	0,77	0,76
Pressione gas minima riscaldamento/sanitario	mbar mm C.A.	1,00 10,20	2,60 26,51	3,60 36,71





- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- 4 SPEGNIMENTO CALDAIA
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- **□Tabella pressioni gas**
- **□Schema elettrico funzionale**
- □Collegamenti termostato ambiente □e/o programmatore orario



D.4 EXCLUSIVE 24 C.A.I.

Tino di gos		Cas matana (C 20)	Gas liquido	
Tipo di gas		Gas metano (G 20)	butano (G 30)	propano (G 31)
Indice di Wobbe inferiore (a 15°C-1013 mbar)	MJ/m ³	45,67	80,58	70,69
Pressione nominale di alimentazione	mbar mm H2O	20 203,9	28-30 285,5-305,9	37 377,3
Pressione minima di alimentazione	mbar mm H2O	13,5 137,7		
Bruciatore principale: numero 12 ugelli	Ø mm	1,30	0,77	0,77
Portata gas massima riscaldamento/sanitario	m ³ /h kg/h	2,82	2,10	2,07
Pressione gas massima riscaldamento/sanitario	mbar mm C.A.	11,80 120,33	28,00 285,52	36,00 367,10
Portata gas minima riscaldamento/sanitario	m ³ /h kg/h	0,88	0,65	0,64
Pressione gas minima riscaldamento/sanitario	mbar mm C.A.	1,30 13,26	3,10 31,61	4,00 40,79

D.5 EXCLUSIVE 28 C.A.I.

Tipo di gas		Cas motono (C 20)	Gas liquido	
		Gas metano (G 20)	butano (G 30)	propano (G 31)
Indice di Wobbe inferiore (a 15°C-1013 mbar)	MJ/m ³	45,67	80,58	70,69
Pressione nominale di alimentazione	mbar mm H2O	20 203,9	28-30 285,5-305,9	37 377,3
Pressione minima di alimentazione	mbar mm H2O	13,5 137,7		
Bruciatore principale: numero 14 ugelli	Ø mm	1,30	0,76	0,76
Portata gas massima riscaldamento/sanitario	m ³ /h kg/h	3,31	2,47	2,43
Pressione gas massima riscaldamento/sanitario	mbar mm C.A.	11,90 121,35	28,00 285,52	35,80 365,06
Portata gas minima riscaldamento/sanitario	m ³ /h kg/h	1,13	0,84	0,83
Pressione gas minima riscaldamento/sanitario	mbar mm C.A.	1,50 15,30	3,80 38,75	5,30 54,05





- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- 4 SPEGNIMENTO CALDAIA
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- **□Tabella pressioni gas**
- **□Schema elettrico funzionale**
- □Collegamenti termostato ambiente □e/o programmatore orario



D.6 EXCLUSIVE MIX 30 R.S.I.

Tipo di gas		Cas motono (C 20)	Gas liquido		
			Gas metano (G 20)	butano (G 30)	propano (G 31)
Indice di Wobbe inferiore	(a 15°C-1013 mbar)	MJ/m ³	45,67	80,58	70,69
Pressione nominale di alimentazione		mbar mm H2O	20 203,9	28-30 285,5-305,9	37 377,3
Pressione minima di alimentazione		mbar mm H2O	13,5 137,7		
Bruciatore principale:	numero 15 ugelli	Ø mm	1,35	0,76	0,76
Portata gas massima riscaldamento		m ³ /h kg/h	3,51	2,62	2,58
Pressione gas massima riscaldamento		mbar mm C.A.	10,20 104,01	27,90 284,50	35,50 362,00
Portata gas minima riscaldamento		m ³ /h kg/h	1,04	0,77	0,76
Pressione gas minima riscaldamento		mbar mm C.A.	1,00 10,20	2,60 26,51	3,60 36,71

D.7 EXCLUSIVE 28 R.A.I.

Tipo di gas			Cas motono (C 20)	Gas liquido	
			Gas metano (G 20)	butano (G 30)	propano (G 31)
Indice di Wobbe inferiore	(a 15°C-1013 mbar)	MJ/m ³	45,67	80,58	70,69
Pressione nominale di alimentazione		mbar mm H2O	20 203,9	28-30 285,5-305,9	37 377,3
Pressione minima di alimentazione		mbar mm H2O	13,5 137,7		
Bruciatore principale:	numero 14 ugelli	Ø mm	1,30	0,76	0,76
Portata gas massima riscaldamento		m ³ /h kg/h	3,31	2,47	2,43
Pressione gas massima riscaldamento		mbar mm C.A.	11,90 121,35	28,00 285,52	35,80 365,06
Portata gas minima riscaldamento		m ³ /h kg/h	1,13	0,84	0,83
Pressione gas minima riscaldamento		mbar mm C.A.	1,50 15,30	3,80 38,75	5,30 54,05





- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- 4 SPEGNIMENTO CALDAIA
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- □ Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- □Collegamenti termostato ambiente □e/o programmatore orario



D.8 EXCLUSIVE MICROMIX 26 C.S.I.

Tipo di gas		Gas metano (G 20)	Gas li	quido
		Gas metano (G 20)	butano (G 30)	propano (G 31)
Indice di Wobbe inferiore (a 15°C-1013 mbar)	MJ/m ³	45,67	80,58	70,69
Pressione nominale di alimentazione	mbar mm H2O	20 203,9	28-30 285,5-305,9	37 377,3
Pressione minima di alimentazione	mbar mm H2O	13,5 137,7		
Bruciatore principale: numero 12 ugelli	Ø mm	1,35	0,78	0,78
Portata gas massima riscaldamento/sanitario	m ³ /h kg/h	3,05	2,27	2,24
Pressione gas massima riscaldamento/sanitario	mbar mm C.A.	10,6 108,09	27,9 284,5	35,5 362
Portata gas minima riscaldamento/sanitario	m ³ /h kg/h	0,9	0,67	0,66
Pressione gas minima riscaldamento/sanitario	mbar mm C.A.	1,1 11,22	2,6 26,51	3,6 36,71

D.9 EXCLUSIVE MICROMIX 32 C.S.I.

Tipo di gas		Gas metano (G 20)	Gas liquido	
		Gas metano (G 20)	butano (G 30)	propano (G 31)
Indice di Wobbe inferiore (a 15°C-1013 mbar)	MJ/m ³	45,67	80,58	70,69
Pressione nominale di alimentazione	mbar mm H2O	20 203,9	28-30 285,5-305,9	37 377,3
Pressione minima di alimentazione	mbar mm H2O	13,5 137,7		
Bruciatore principale: numero 15 ugelli	Ø mm	1,35	0,78	0,78
Portata gas massima riscaldamento/sanitario	m ³ /h kg/h	3,69	2,75	2,71
Pressione gas massima riscaldamento/sanitario	mbar mm C.A.	10,8 110,13	27,9 284,5	35,5 362,0
Portata gas minima riscaldamento/sanitario	m ³ /h kg/h	1,04	0,77	0,76
Pressione gas minima riscaldamento/sanitario	mbar mm C.A.	1,0 10,20	2,6 26,51	3,6 36,71





- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- 4 SPEGNIMENTO CALDAIA
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □Tabella dati tecnici
- □ Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- □Collegamenti termostato ambiente □e/o programmatore orario



D.10 EXCLUSIVE MICROCAI 24 C.A.I.

Tipo di gas		Cas matana (C 20)	Gas l	Gas liquido	
		Gas metano (G 20)	butano (G 30)	propano (G 31)	
Indice di Wobbe inferiore (a 15°C-1013 mbar)	MJ/m ³	45,7	80,58	70,69	
Pressione nominale di alimentazione	mbar mm H2O	20 203,9	28-30 285,5-305,9	37 377,3	
Pressione minima di alimentazione	mbar mm H2O	13,5 137,7			
Bruciatore principale: numero 12 ugelli	Ø mm	1,3	0,77	0,77	
Portata gas massima riscaldamento/sanitario	m ³ /h kg/h	2,82	2,1	2,07	
Pressione gas massima riscaldamento/sanitario	mbar mm C.A.	11,8 120,33	28,0 285,52	36,0 367,1	
Portata gas minima riscaldamento/sanitario	m ³ /h kg/h	0,88	0,65	0,64	
Pressione gas minima riscaldamento/sanitario	mbar mm C.A.	1,3 13,26	3,1 31,61	4,0 40,79	

D.11 EXCLUSIVE MICROCAI 28 C.A.I.

Tipo di gas		Gas metano (G 20)	Gas liquido	
		Gas metano (G 20)	butano (G 30)	propano (G 31)
Indice di Wobbe inferiore (a 15°C-1013 mbar)	MJ/m ³	45,7	80,58	70,69
Pressione nominale di alimentazione	mbar mm H2O	20 203,9	28-30 285,5-305,9	37 377,3
Pressione minima di alimentazione	mbar mm H2O	13,5 137,7		
Bruciatore principale: numero 14 ugelli	Ø mm	1,3	0,77	0,77
Portata gas massima riscaldamento/sanitario	m ³ /h kg/h	3,31	2,47	2,43
Pressione gas massima riscaldamento/sanitario	mbar mm C.A.	11,9 121,35	28,0 285,52	35,8 365,06
Portata gas minima riscaldamento/sanitario	m ³ /h kg/h	1,13	0,84	0,83
Pressione gas minima riscaldamento/sanitario	mbar mm C.A.	1,5 15,3	3,8 38,75	5,3 54,05





- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**


- □ Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- **□** Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- **Collegamenti termostato ambiente**
- □e/o programmatore orario



APPENDICE E - Schema elettrico funzionale

E.1 EXCLUSIVE MIX C.S.I.

LA POLARIZZAZIONE L-N È CONSIGLIATA



PAD Pressostato analogico differenziale

T.L. Termostato limite

T.B. Termostato bruciatore

FL......Flussostato sanitario

S.R..... Sonda (NTC) temperatura circuito primario

S.S. Sonda (NTC) temperatura circuito sanitario

F..... Fusibile esterno 2 A F

F1 Fusibile 2 A F

E.A./R. Elettrodo accensione / rilevazione

RL1-RL4 . . . Relè comando operatori gas

RL2 Relè comando circolatore

RL3 Relè comando valvola tre vie

RL5Relè comando caricamento semi-automatico

impianto riscaldamento

MOD Modulatore

P Pompa

3V Servomotore valvola 3 vie

V Ventilatore

AB01X . . . Scheda comando

AC02X Scheda display

OPE Operatore valvola gas

CN1÷CN12. Connettori di collegamento

TRX Trasformatore di accensione remoto

ME1 Morsettiera per collegamenti esterni in alta ten-

sione

ME2 Morsettiera per collegamenti esterni in bassa

tensione

C.S.A. Caricamento semi-automatico impianto riscal-

damento

T.P. Trasduttore di pressione

ITRF06X . . Scheda interfaccia PC






- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- 4 SPEGNIMENTO CALDAIA
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- **□** Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- □Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario



EXCLUSIVE C.A.I.

LA POLARIZZAZIONE L-N È CONSIGLIATA



T.F.	Termostato	fumi
	<u> </u>	

T.L. Termostato limite

FL Flussostato sanitario

S.R. Sonda (NTC) temperatura circuito primario S.S. Sonda (NTC) temperatura circuito sanitario

F..... Fusibile esterno 2 A F

F1.... Fusibile 2 A F

E.A./R..... Elettrodo accensione / rilevazione

RL1-RL4. . . Relè comando operatori gas

RL2 Relè comando circolatore

RL3 Relè comando valvola tre vie

RL5..... Relè comando caricamento semi-automatico

impianto riscaldamento

MOD Modulatore

P..... Pompa

3V..... Servomotore valvola 3 vie

AB05X Scheda comando

AC02X Scheda display

OPE Operatore valvola gas

CN1÷CN12 . Connettori di collegamento

TRX Trasformatore di accensione remoto

ME1..... Morsettiera per collegamenti esterni in alta ten-

ME2..... Morsettiera per collegamenti esterni in bassa

C.S.A..... Caricamento semi-automatico impianto riscaldamento

T.P..... Trasduttore di pressione

ITRF06X . . . Scheda interfaccia PC






- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- 4 SPEGNIMENTO CALDAIA
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- **□** Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- □Collegamenti termostato ambiente
- **□e/o programmatore orario**



EXCLUSIVE MIX R.S.I.

LA POLARIZZAZIONE L-N È CONSIGLIATA



PAD Pressostato analogico differenziale

T.L. Termostato limite

T.B. Termostato bruciatore

T.Boll. Termostato bollitore

S.R..... Sonda (NTC) temperatura circuito primario

F.....Fusibile esterno 2 A F

F1 Fusibile 2 A F

E.A./R. Elettrodo accensione / rilevazione

RL1-RL4 . . . Relè comando operatori gas

RL2 Relè comando circolatore

RL3 Relè comando valvola tre vie

RL5Relè comando caricamento semi-automatico

impianto riscaldamento

MOD Modulatore

P Pompa

3V Servomotore valvola 3 vie

V Ventilatore

AB01X . . . Scheda comando

AC02X Scheda display

OPE Operatore valvola gas

CN1÷CN12. Connettori di collegamento

TRX Trasformatore di accensione remoto

ME1 Morsettiera per collegamenti esterni in alta ten-

ME2 Morsettiera per collegamenti esterni in bassa tensione

C.S.A. Caricamento semi-automatico impianto riscal-

damento

T.P. Trasduttore di pressione






- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- 4 SPEGNIMENTO CALDAIA
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**

- □ Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- **□Tabella pressioni gas**
- **□Schema elettrico funzionale**
- \Box Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario



EXCLUSIVE R.A.I.



T.F. Termostato fumi
T.L Termostato limite
T.Boll. Termostato bollitore
S.R Sonda (NTC) temperatura circuito primario
F Fusibile esterno 2 A F
F1 Fusibile 2 A F
E.A./R. Elettrodo accensione / rilevazione
RL1-RL4 Relè comando operatori gas
RL2 Relè comando circolatore
RL3 Relè comando valvola tre vie

RL5 Relè comando caricamento semi-automatico impianto riscaldamento

MOD Modulatore P..... Pompa

3V..... Servomotore valvola 3 vie

AB05X Scheda comando

AC02X Scheda display

OPE Operatore valvola gas

CN1÷CN12 . Connettori di collegamento

TRX Trasformatore di accensione remoto

ME1 Morsettiera per collegamenti esterni in alta ten-

ME2..... Morsettiera per collegamenti esterni in bassa tensione

C.S.A..... . Caricamento semi-automatico impianto riscal-

damento

T.P..... Trasduttore di pressione





- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- **3 FUNZIONAMENTO CALDAIA**
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**


- □ Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- **□** Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- **Collegamenti termostato ambiente**
- □e/o programmatore orario



CICISINE

E.5 EXCLUSIVE MICROMIX C.S.I.

LA POLARIZZAZIONE L-N È CONSIGLIATA



PAD Pressostato analogico differenziale

T.L. Termostato limite

T.B. Termostato bruciatore

FL......Flussostato sanitario

S.R. Sonda (NTC) temperatura circuito primario

S.S. Sonda (NTC) temperatura circuito sanitario

F.....Fusibile esterno 2 A F

F1 Fusibile 2 A F

E.A./R. Elettrodo accensione/rilevazione

RL1-RL4 . . . Relè comando operatori gas

RL2 Relè comando circolatore

RL3 Relè comando valvola tre vie

RL5Relè comando caricamento semi-automatico

impianto riscaldamento

MOD Modulatore

P1 Pompa per sistema ad accumulo acqua calda sa-

nitaria

P2 Pompa

3V Servomotore valvola 3 vie

V Ventilatore

AB01X . . . Scheda comando

AC02X . . . Scheda display

OPE Operatore valvola gas

CN1-CN12. Connettori di collegamento

TRX Trasformatore di accensione remoto

ME1 Morsettiera per collegamenti esterni in alta tensione

ME2 Morsettiera per collegamenti esterni in bassa

tensione

C.S.A. Caricamento semi-automatico impianto riscal-

damento

T.P. Trasduttore di pressione

ITRF05X . . Scheda comando microaccumulo

S.A.A.C.S. . Sistema accumulo acqua calda sanitaria





- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- **4 SPEGNIMENTO CALDAIA**
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**


- □ Principali componenti
- **□Dimensioni di ingombro**
- □ Tabella dati tecnici
- **□** Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- **Collegamenti termostato ambiente**
- **□e/o programmatore orario**



CICIOSINE

E.6 EXCLUSIVE MICROCAL C.A.I.

LA POLARIZZAZIONE L-N È CONSIGLIATA



T.F. Termostato fumi

T.L. Termostato limite

FL Flussostato sanitario

S.R. Sonda (NTC) temperatura circuito primario

S.S. Sonda (NTC) temperatura circuito sanitario

F..... Fusibile esterno 2 A F

F1..... Fusibile 2 A F

E.A./R.... Elettrodo accensione/rilevazione

RL1-RL4. . . Relè comando operatori gas

RL2 Relè comando circolatore

RL3 Relè comando valvola tre vie

RL5......Relè comando caricamento semi-automatico

impianto riscaldamento

MOD Modulatore

P1..... Pompa per sistema ad accumulo acqua calda sa-

nitaria

P2..... Pompa

3V..... Servomotore valvola 3 vie

AB05X Scheda comando

AC02X Scheda display

OPE Operatore valvola gas

CN1-CN12.. Connettori di collegamento

TRX Trasformatore di accensione remoto

ME1 Morsettiera per collegamenti esterni in alta ten-

ME2......Morsettiera per collegamenti esterni in bassa tensione

C.S.A.....Caricamento semi-automatico impianto riscal-

damento

T.P..... Trasduttore di pressione

ITRF05X . . . Scheda comando microaccumulo

S.A.A.C.S. . . Sistema accumulo acqua calda sanitaria






- 1 GENERALE
- 2 PRIMA ACCENSIONE
- 3 FUNZIONAMENTO CALDAIA
- 4 SPEGNIMENTO CALDAIA
- **5 MANUTENZIONE**
- **6 RICERCA GUASTI**
- 7 TEST DI FUNZIONAMENTO
- **8 INSTALLAZIONE**


- □ Principali componenti
- **□** Dimensioni di ingombro
- **□Tabella dati tecnici**
- **□** Tabella pressioni gas
- **□Schema elettrico funzionale**
- □Collegamenti termostato ambiente
- □e/o programmatore orario




APPENDICE F - Collegamenti elettrici termostato ambiente e/o programmatore orario




La sonda esterna (S.E.) andrà collegata come indicato in figura sulla morsettiera ME2 predisposta per il collegamento delle utenze in bassa tensione.



Il termostato ambiente andrà inserito come indicato dallo schema dopo aver tolto il cavallotto presente sulla morsettiera a 6 poli. I contatti del termostato ambiente devono essere dimensionati per V = 230 Volt. L'eventuale sonda esterna (S.E.) potrà essere collegata come da schema 1



Il programmatore orario riscaldamento andrà inserito come indicato dallo schema dopo aver tolto il cavallotto del termostato ambiente presente sulla morsettiera a 6 poli. I contatti del programmatore orario devono essere dimensionati per V = 230 Volt. L'eventuale sonda esterna (S.E.) potrà essere collegata come da schema 1.



Il programmatore orario riscaldamento e il termostato ambiente andranno inseriti come indicato dallo schema dopo aver tolto il cavallotto presente sulla morsettiera a 6 poli. I contatti del termostato ambiente e del programma-tore orario devono essere dimensionati per V = 230 Volt. L'eventuale sonda esterna (S.E.) potrà essere collegata come da schema 1.